愛情点検

★ 長年ご使用の電子レンジの点検を! ★



こんな症状は ありませんか

電源コードやプラグが異常に熱くなる。 スタートしても食品が加熱されない。

自動的に切れないときがある。

運転中に異常な音がする。 異常な臭いがしたり煙が出る。

電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。 その他の異常や故障がある。



使用

故障や事故の防止のため 必ず販売店にご連絡を… 点検・修理についての費用 など詳しいことは販売店 にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30 (365日)

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪 (06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日~金曜日9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

		関東・甲信越地区・	東京			
			福島	050-3116-2222		
		関果・中間処地区	新 潟	東京(03)5302-3401		
修理相談窓口	東コールセンター		長 野			
		北海道地区	札幌	050-3116-2333		
		東北地区	宮城	050-3116-2444		
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	大 阪	050-3116-2555		
			金 沢	大阪(06)4250-8400		
			高 松	入(WX (06) 4230-6400		
		中部地区	名古屋	050-3116-2666		
		中国地区	広島	050-3116-2777		
		九州地区	福岡	050-3116-2888		
			•			

沖 縄 098-944-5018 受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同 意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

- ◆お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を いたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。 修理など依頼されるとき便利です。

品番	EMO-FS200
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	
	電話() 一

三洋電機株式会社

ホームエレクトロニクスグループ HAカンパニー 生活家電ビジネスユニット 〒 675-2332 兵庫県加西市鎮岩町 194-4

657AA

取扱説明書



センサーオーブンレンジ 家庭用 品番 EMO - FS200



Cooking Guide







50-60Hz共用

上手に使って上手に節電 ●待機時消費電力ゼロW

使用していないときに、自動的に電源が切れる機能です。 ドアを1秒以上開けると電源が入ります。 詳しくは15ページをお読みください。

お買い上げまことにありがとうございました。

- ●ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、 「クッキングガイド・取扱説明書」に従って正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。

スチームあたため

● ラップなしで手間いらず。加熱ムラを抑えて、しっとりおいしくあたためます。



スチーム解凍

●加熱ムラを抑えて、解凍します。



スチームオーブン

●Wジェットスチームで上下から食材を包み込み、乾燥を防ぎながら芯までふっくら焼き上げます。



キッシュ



パエリア



フランスパン

スチームグリル

●Wジェットスチームで食材のうま味を残して余分な脂(油)や塩分をカットして焼き上げます。



ひとロチャーシュー



鶏の照り焼き



さばの塩焼き

スチーム料理

●Wジェットスチームで蒸し料理もふっくら しっとり仕上げます。



手作り豆腐



山菜おこわ

スチーム調理(手動加熱)

●Wジェットスチームで蒸し器のような使い方もできます。



ふかしいも



蒸したまご

赤外線センサーで こんなこともできます



お好み温度

- ●合わせた温度に仕上げます。
- 例) お酒を55℃にあたためる など
- バターを溶かしたり、アイスク リームを柔らかくしたり、便利 な使いかたができます。
- <手動/電子レンジ加熱>

温度調理

- ●合わせた温度まで加熱し、その 後、温度を一定に保ちながら 加熱します。
- 例) 乾物の豆をもどす ヨーグルトを作る など
- <手動/電子レンジ加熱>

庫内のにおいが気になるときは

- ●庫内には何も入れずにお手入れの【1 脱臭】でカラ焼き(脱臭)をしてください。
 - ☞ 13,49ページ

庫内の汚れが気になるときは

●庫内には何も入れずにお手入れの【2 庫内】でお掃除をしてください。「曜 49ページ

操作編もくじ

安全上のご注意3※必ずお守りください9台部のなまえとはたらき9付属品の使いかた12初めてお使いになる前に13スチームをお使いになる前に(給水タンクのセット)14知っておいていただきたい機能15加熱のしくみ17	ご使用前に
使える容器・使えない容器18	
自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために 19 1 あたため 21 スチームあたため 24 2 解凍/3 さしみ解凍 27 スチーム解凍 29 自動メニュー 30 スチームオーブン 4 茶わん蒸し/5 キッシュ/6 パエリア/7 ハンバーグ 8 魚のハーブ焼き/9 焼き野菜/10 フランスパン 11 シュークリーム/12 スフレチーズケーキ スチームグリル 13 ひとロチャーシュー/14 鶏の照り焼き/15 焼き魚(切り身) スチーム料理 16 手作り豆腐/17 海鮮蒸し/18 おこわ オートメニュー 19 牛乳/20 葉・果菜/21 根菜/22 煮込み料理 23 こんがりあたため/24 ヘルシーフライ 25 グラタン/26 ケーキ/27 クッキー	自動加熱
手動調理お好み温度37お好み温度一覧39温度調理41スチーム調理42レンジ(1,000W・700W・600W・500W・200W・100W)43(レンジ出力を組み合わせて連続で調理する)45グリル46オーブン(スチーム発酵)47	手動加熱
お手入れのしかた(お手入れキーの使いかた)	こんなときは
アイデアクッキング	

2全上のご注意

必ずお守りください

この注意事項は、製品を安全に正しくお使 いいただき、危害や損害を防ぐために記号など を使って説明しています。必ず守ってください。 で使用前に安全上ので注意(3~8ページ)を よくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに、死亡や 重傷を負う危険性がきわめて高いもの



誤った取り扱いをしたときに、死亡や 重傷を負う可能性があるもの



誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷 害や物的損害をこうむる可能性があるもの

絵表示の例



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合はさし込みプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

危険

絶対にキャビネットをはずさない また、分解・改造・修理をしない

- ●火災・感電・けがの原因になります。
- ●修理はお買い上げ販売店にご相談ください。





レンジ本体の穴やすき間、吸・排気口、 給水タンクの収納部に、指やピン・針金・ 金属物などの異物を入れない

●感雷・異常動作・けが・故障のおそれが あります。 TG ?



燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない

- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックなどの上に 置いたり、カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。
- ●オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火・破裂するおそれがあります。

家電製品の上にも置かない

●家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。 その場合、オーブン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。



子供だけで使わせない 幼児の手の届く所では使わない

●やけど・感電・けがのおそれが あります。



禁止

さし込みプラグの刃や刃の取り付け 面に付いたほこりは、ふき取る

●火災の原因になります。

プラグのほこりをふき取る

電源コードを傷つけない

- ●加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしないでください。
- ●重い物をのせたり、はさみ込んだりしないで ください。
- ●電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。





アースを確実に取り付ける


●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

(アースの取り付け方法)


- ●アースを取り付けたり、はずしたりするときは、必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ●アース線はレンジ本体後面のアース端子(ネジ)に取り付けてあります。

ご家庭のアース端子付きコンセントを使うとき

1 アース線がレンジ本体 後面のアース端子(ネジ) に確実に取り付けられ ていることを確認する。




2 アース線の先端の被覆 を取りはずし、芯線を コンセントのアース端 子に確実に固定する。 アース線の先端が コンセントに触れ ないようにご注意 ください。



ご家庭にアース端子付きコンセントがないとき

- ●販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ●アース棒 (別売品 部品番号 617-139-7093) をご使用 ください。



●湿気のある場所に 埋め込みます。

ご注意

次のような所へは絶対に取り付けないでください。

- ●ガス管 (ガスもれや爆発・引火のおそれがあります。)
- ●水道管(完全なアースができません。)
- ●電話のアース線や避雷針(落雷のとき危険です。)
- アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。
 - ※次の場合は、アース工事(D種接地工事)をするよう法律で義務付けられています。
 - ●湿気の多い場所

例) 食堂のかま場 土間・コンクリート床 酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所

●水気のある場所

漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。

例) 魚屋の洗い場など水を扱う所 水滴の飛び散る所 地下室のように、結露が起きやすい所

定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

- ●タコ足配線や延長コードは使わないでください。
- ●同じコンセントで他の電気製品を使わないで ください。
- ●電源コードやコンセントが異常発熱し、 発火や感電の原因になります。



100V・15A以上の コンセントを使用

いたんだ電源コードやさし込みプラグ、 差し込みがゆるいコンセントは使わない

●さし込みプラグは根元まで 確実に差し込んでください。



●感電·ショート·発火の原因になります。

お手入れは、さし込みプラグを 抜いてから行う



●感電やけがのおそれがあります。

プラグを抜く

加熱中にさし込みプラグを 抜き差ししない

●感電・火災の原因になります。



ぬれた手でさし込みプラグを 抜き差ししない

●感電するおそれがあります。



注意


壁などから離す

(吸気口・排気口をふさがない)

上…15cm以上 後…3cm以上 左右…3cm以上 ※左右どちらか一方を開放(30cm以上)している場合、 もう一方は2cm以上とします。

※窓ガラスからは20cm以上離してください。 (窓ガラスが割れるおそれがあります。)

消防法 基準適合 組込形



お願い 熱に弱い壁紙・家具(耐熱温度95℃以下)の近くへの設置はさける

- ●壁や家具が黒く変色するおそれがあります。
- ●設置する場合は、壁や家具との間隔を5cm以上あけてください。
- ※この製品は消防法に基づいた設置基準・規格を満足しています。

離す

※ 上記の寸法をあけても、調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が黒く変色することがあります。 特に、沖煙の出やすい焼き魚などのグリル加熱を頻繁にされる場合や、スチーム調理を頻繁にされる場合は、後面を10cm 以上開けるか、壁にアルミホイルなどを貼ることをお勧めします。(ただし、製品にはアルミホイルを貼らないでください。)

火気の近くや熱気・蒸気・水などの かかる場所に置かない

●感電·漏電·故障の原因になります。



水平で丈夫な場所に置く

●振動・騒音・レンジ本体の落下の 原因になります。



■スチームオーブン使用時に、 お湯がこぼれるおそれが あります。

水平な場所に置く

さし込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 先端のさし込みプラグを持って抜く

●感電・ショート・発火する おそれがあります。



プラグを持って抜く

長期間使わないときは、 さし込みプラグを抜く

●絶縁劣化による感電や 漏電火災の原因になります。



電源コードは排気口や温度の高い部分 に近づけない

- ●熱器具にも近づけないでください。
- ●火災・感電の原因になります。

庫内の包装材は使用前に取り出す

●焦げ・変形・発火のおそれが あります。



包装材は取り出す

ドアに無理な力を加えない。シュラニ

●レンジ本体が倒れたり、 落下したり、電波もれに よる障害が起きるおそれ があります。



庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない

- ●庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。
- ●割れたときは、そのまま使用せず、 お買い上げ販売店にご相談ください。 割れたまま使用すると、火花が 出たり、故障の原因になります。



上に物を置かない

- ●布をかぶせたり、シートなどを 貼ったりもしないでください。
- ●過熱して焦げたり、変形・発火の おそれがあります。



レンジ本体が転倒・落下した場合は 外部に損傷がなくても使用しない

- ●感電や電波もれのおそれがあります。
- ●お買い上げ販売店にご相談ください。



♪ 注意


殺菌・消毒や衣類の乾燥など 調理以外に使用しない

●過熱や異常動作して、発火・やけどの おそれがあります。



食品や調味料などを庫内に入れたままにしない

●食品の収納庫として使わないでください。






食品や飲み物などを加熱しすぎない


食品(とくに天ぷらやフライなど)

●発煙・発火の原因になります。

牛乳、豆乳、コーヒー、ココア、生クリーム、 油脂分の多い液体やお酒、水など

- ●加熱中や加熱後食品を取り出すときにテーブルに 置いたり、異物が入るなど衝撃を受けると、突然 飛び散り(突沸)、やけどのおそれがあります。
- ●飲み物は加熱前にかき混ぜます。





庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない

- ●開けると空気が入り、勢いよく燃えるおそれ があります。
 - 1.【とりけし】キーを押し、運転を止めてからさし込み プラグを抜く。
 - 2. レンジ本体から燃えやすい物を離し、火が消えるのを待つ。 (火が消えないときは、水か消火器で消す。)

そのまま使用しないで、必ずお買い上げ 販売店にご相談ください。



使用するキーを間違えない

- ●仕上りが悪くなる原因になります。
- ●加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因に なります。
- ●飲み物を【あたため】で加熱すると、沸とう したり、庫内から取り出した後に 突沸して、やけどのおそれがあります。



禁止

加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (レンジ本体・ドア・庫内など)や 付属品に触れない

(ただし、ハンドル・操作部を除く。)

- ●高温のため、やけどのおそれがあります。
- ●電子レンジ加熱の場合も高温になることが あります。

ドアに物をはさんだまま加熱しない

●電波もれによる障害が起きる おそれがあります。




庫内や付属品に食品カスなどが ついたまま加熱しない

●火花や発火、焦げる原因になります。



お手入れは、レンジ本体が さめてから行う





レンジ本体をさます

食品や付属品の出し入れは 市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

- ●ミトンやふきんが水や油でぬれたときや 布地が破れた状態では使用しないでください。 やけどのおそれがあります。
- ※レンジ本体や付属品の温度が高いときは、 表示部に「高温」が表示されますので、 やけどにご注意ください。

☞ 54ページ





注意

電子レンジ加熱のとき

殻や膜のある食品は、 殻を取るか切れめを入れる

●栗・ぎんなん・ソーセージ・いかなどは 破裂してやけど・けがのおそれがあります。





金属製容器や金串などは使用しない

- ●庫内底面や壁面、ファインダなどに触れると、 火花が出て、庫内底面セラミックやファインダ が割れたり、故障するおそれがあります。
- ●アルミで加工した紙箱やパック、テープなども 使用しないでください。 火花や発火のおそれがあります。
- ●金銀模様のある容器も使用しないで ください。器を傷めたり、火花が出る おそれがあります。



脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま 加熱しない

●燃えるおそれがあります。



樹脂容器をラップやフタ代わりに して使用しない

●仕上りが悪くなったり、庫内底面セラ ミックが割れるおそれがあります。



卵は、そのまま加熱しない

破裂して、やけど・けがのおそれがあります。

- ●卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ●ゆで卵を作ったり、あたためたりも しないでください。
- ●おでんの卵やうずらの卵、ゆで卵を使った フライ類、目玉焼き、魚の白子なども 加熱しないでください。

びんや密封性の高い容器の ふたや栓は、はずす

●容器が破裂して、やけど・ けがのおそれがあります。



ふたや栓を はずす

付属の黒角皿は使用しない

●火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、 黒角皿が破損したり、 庫内側面に穴があいたり、 故障するおそれがあります。

ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する

- ●蒸気が一気に出てやけどの おそれがあります。
- ●容器も熱くなっていることが あるのでご注意ください。





ラップをはずすときは蒸気に注意

スチーム加熱のとき

スチーム加熱中や加熱終了後は、顔など を近づけてドアを開けない

●スチームの吹き出しによるやけど のおそれがあります。



左側面のスチーム吹出口に触れない

●熱くなっており、やけどのおそれがあります。

スチーム加熱中や加熱終了後は、庫内

●加熱終了後に、スチーム配管内に残った スチームが出ることがあり、やけどの おそれがあります。



注意

スチーム加熱のとき

給水タンクが破損した場合は使わない

●破損した場合はそのまま使用せず、 お買い上げ販売店にご相談ください。 内部に水が漏れて、故障の原因に なります。



※給水タンクを取り出すときに水滴が多少落ち ますが、故障ではありません。

水道水以外は使わない

●浄水器の水、ミネラルウォーター、 アルカリイオン水、井戸水などは、 水道水に比べ、カビや雑菌が繁殖 しやすくなります。



使う

●水道水以外を長期間使用した場合、 スチーム吹出口が詰まるおそれがあります。 詰まったときは、そのまま使用せず、お買い 上げ販売店にご相談ください。

給水タンクの水は、使うたびに とりかえる

●加熱前に新しい水を入れ、加熱後は タンクの水を捨ててください。水を 入れたままにしておくと、カビや 雑菌が繁殖するおそれがあります。




水を使う たびにと りかえる

給水タンクはこまめに洗い、 清潔に保つ

臭いの原因になります。







給水タンクを食器洗い乾燥機、 食器乾燥機に入れない

- ●変形や破損のおそれがあります。
- ●熱湯にもつけないでください。



給水タンクをコンロのそばなど 高温になる場所に置かない



●変形や破損のおそれがあります。

気温5℃以下の場所では使わない

●水が凍ってスチーム加熱ができなく なるおそれがあります。



加熱終了後、トレーの水は捨てる

●トレーに残った水をそのままにして おくと、カビや雑菌が繁殖するおそ れがあります。



トレーの 水は 捨てる

お願い

電子レンジ加熱のとき

食品を入れずに加熱しない

● 部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

レトルト食品や缶詰などは容器に移す

- ●アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。
- ●火花が出たり、袋がはじけるおそれがあります。

容器を引きずって取り出さない

●容器が倒れたり、庫内に傷が付くのを防ぐためです。

無線LANのご注意

●無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っ ているものがあります。そのため、電子レンジの近 くでは通信性能が劣化することがあります。無線 LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

オーブン・グリル加熱のとき

ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする

●庫内の温度が下がり、十分に仕上らない原因に なります。

加熱後、容器などを急に冷やさない 加熱中や加熱後、ドアに水をかけない

●ひびが入ったり、割れるおそれがあります。

加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

●余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因になります。


据え付けのとき

テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す

● 映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

操作部



ドアメニュー表示

■スチームオーブン・スチームグリル・スチーム料理・ オートメニュー・お手入れを表示しています。

スチー	ハオ-	-ブン
~ /	47	

4 茶わん蒸し 7 ハンバーグ 10 フランスパン 5 キッシュ 8 魚のハーブ焼き 11 シュークリーム 6 パエリア 9 焼き野菜 12 スフレチースケーキ

スチームグリル

13 ひとロチャーシュー16 手作り豆腐14 鶏の照り焼き17 海 鮮 蒸 し15 焼き魚(切り身)18 お こ わ

スチーム料理

オートメニュー

19 牛 乳 22 煮込み料理 25 グラタン 20 葉・果菜 23 こんがりあため 26 ケ ー キ 21 根 菜 24 ヘルシーフライ 27 クッキー

お手入れ

1 脱臭 2 庫内 3 排水

① 表示部

●加熱時間や温度、出力、キーやメニュー番号、加熱方法などを表示します。

表示部に「高温」や「換気」、「給水」が表示されたとき 🕸 54、55ページ

② あたため・スタートキー

- ●加熱をはじめるときに使います。 途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときも使います。
- ●ごはんやおかずをあたためるときに使います。(自動キー) ☞ 21~26ページ

※牛乳・コーヒー・ココア・水などはオートメニュー【19 牛乳】であたためてください。 酒のかんは【お好み温度】キーであたためてください。 豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。 【あたため・スタート】キーで加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

3 解凍キー ☞ 27~29ページ

④ Wジェットスチームキー

●スチーム加熱をするときに使います。 ☞ 24~26、29、42、45ページ

⑤ とりけしキー

●押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに使います。

6 自動キー(自動メニュー) № 30ページ

4~12 スチームオーブン 13~15 スチームグリル 16~18 スチーム料理 19~27 オートメニュー

⑦手動キー

お好み温度 © 37~40ページ グリル © 46ページ 温度調理 © 41ページ オーブン © 47~48ページ レンジ出力 © 43~44ページ

⑧ 操作ダイヤル


●メニュー番号や加熱時間を合わせるときに使います。(左・右どちらに回しても合わせられます。)

9 お手入れキー

●脱臭・庫内掃除・排水をするときに使います。 ◎ 13、49~50ページ

⑩温度/仕上り調節キー

- ●温度を合わせるときに使います。
 - ▲ を押すと数字が増え、 ▼ を押すと、減っていきます。(キーを押し続けても変わります。)
- ●自動加熱のときに仕上りを調節する場合に使います。 IS 15ページ
- ●スチーム調理のとき、コース選択(強弱)に使います。 ☞ 42ページ



付属品の使いかた

はじめに付属品の確認をしてください。

●付属品は一度よく洗ってからご使用ください。

付属品	使いかた		電子 レンジ	グリル	オーブン
オーブン角皿 (黒角皿) (1枚)	オーブン(スチームオーブン)、 グリル(スチームグリル)やスチーム調理のときに使います。 ●庫内側面の角皿受けに、傾かないように水平にセットします。 ●セットする位置はメニュー編を参照ください。	角皿受け	使えません	使えます	使えます
調理網 (ネット) (1枚)	グリル(スチームグリル)やスチーム調理のときに使います。 ●黒角皿の上に置き、庫内側面の角皿受け(上段または中段)に、傾かないように水平にセットします。	角皿受け	使えません	使えます	使えます
本書くクッキン		子) /保証書 (1枚)	I	I	I

※ミトンを別売品(部品番号 617-216-0092)として扱っています。 お買い求めの際は、販売店にご相談ください。

ご注意

電子レンジ加熱のときは、黒角皿やネットを庫内に入れないでください。

●火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、黒角皿やネットが破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。

初めてお使いになる前に

※必ず本書に記載している方法でお使いください。

記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上らなかったり、故障の原因になります。 また、場合によっては、発煙・発火・やけどなどが起こるおそれがあります。

初めてお使いになるときには、以下の手順で庫内、スチーム配管などを掃除してください。

庫内のカラ焼き…→ 給水タンクのセット…→ 庫内・スチーム配管の掃除…→ スチーム配管の排水…→ (お使い 【1 脱臭】 (🖙 14ページ) 【2 庫内】(🖙 49ページ) 【3 排水】(🖙 50ページ) いただけます



庫内のカラ焼き(脱臭)

- ●庫内の油やヒーターなどに付着している油などを焼き切るため、カラ焼きをしてください。
- ♠約20分で終了します。
 - ●庫内には何も入れないでください。
 - ●カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、換気をしてください。 (庫内の油を焼いているためで、故障ではありません。)
 - さし込みプラグを 専用コンセントに差し込み、 ドアを1秒以上開ける



● 電源が入り、表示部の「O | が点滅 します。

[O]の点滅から点灯に変わると、 ご使用できます。

●庫内に何もないことを確認してドアを閉める。

D

表示部に「D」が表示されたとき 🕸 56ページ

ドアを開けないと、表示が 出ず、操作できません。

お手入れ

を押す





を押す



●自動的にカラ焼きをして、終了すると 終了音が鳴ります。



表示部「オーブン」が点滅。 途中から残り時間を表示。

- ※カラ焼き中やカラ焼き後は、しばらく高温部(レンジ本体・ドア・庫内など)に触れないでください。
 - ●やけどのおそれがあります。
 - ●高温になっていますので、ハンドル以外には触れないように注意しながらドアを開け、庫内をさましてから お使いください。
- ※操作中、表示部に「U50」が点滅したときは、ドアを開閉してやり直してください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内がさめてから汚れをふきとった後、カラ焼き (脱臭)をしてください。 **お手入れのしかたは** №49~50ページ

スチームをお使いになる前に(給水タンクのセット)

▶スチームを使うメニューをお使いになる前に、必ず給水タンクをセットしてください。

自動メニュー

- ・スチームあたため
- スチーム解凍

オートメニュー

- 4~12 スチームオーブン ・13~15 スチームグリル
- ・16~18 スチーム料理

手動メニュー

- ・スチーム調理
- ・レンジスチーム

給水タンクの取り出し

給水タンクをはずす



●給水タンクのハンドルに手をか け、水平に引き出します。

給水タンクを洗う



●ふたを開け、きれいに洗います。

給水タンクへの給水

ふたを取り付け、 給水タンクに水を入れる



- ●給水キャップをはずして、夕 ンクを水平にし、そそぎ口の 「満水」マークにかかるまで入 れます。(約400mL)
- ふたを開けたままでも満水ラ インまで水を入れることがで きます。

給水タンクのセット

給水タンクの給水ふたを 閉める

給水タンクをセットする



給水タンクを収納部に入れ、 両端を押さえて奥までしっか り差し込みます。差し込みが 不完全な場合、水もれやスチ 一厶不足の原因になります。

- ●必ず塩素消毒された水道水を使用してください。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸 水などは使用しないでください。カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用した場合にスチーム吹出口 が詰まることがあります。詰まったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。
- **♪必ず給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください**。水が少なかったり、差し込みが 不完全な場合、スチーム加熱中に「給水 | 表示が出てスチームが止まり、仕上りが悪くなります。
- ●給水タンクは、使用するたびに水で洗い、必ず新しい水を入れてスチーム加熱を行ってください。給水タン クに水を入れたままにしておくと雑菌が繁殖する原因になります。
- ●スチーム加熱終了後には、必ず**お手入れ**の【**3 排水**】をしてください。 ☞50ページ
- ●5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチーム加熱ができなくなります。
- ●給水タンクに水道水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- ●給水タンクは使用しない場合も本体にセットしておいてください。

知っておいていただきたい機能

待機時消費電力ゼロW・

使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

- ●表示部に「O」のみを表示している場合→約5分後に切れます。
- ●表示部に「0」以外を表示している場合→約30分後に切れます。
- ※ただし、表示部に「高温」が表示されているときは、「高温」表示が消えてから電源が切れます。 (最大30分表示されます。)
- ※表示部に「U○○」「E○○」が表示されているときは、電源は切れません。 ☞ 55~56ページ Ĺ数字♪

電源を入れるときは

- ●ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「O」が点滅し、その後点灯に変わります。)
- ●ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。
- ●さし込みプラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けてください。

お忘れ防止ブザー

加熱後ドアを開けないときは、ブザーが鳴って 食品の出し忘れをお知らせします。

- ●加熱後ドアを開けないときは、1分ごとに ブザーが鳴ってお知らせします。 (終了後約5分間)
- ●お忘れ防止ブザーが鳴らないようにすること ができます。

表示部が「O」のときに、【温度/仕上り調節】 の ▼ キーを5回押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図 ピッピッ、ピッピッ……ブザーなし ピーピー……ブザーあり

- ●電源が切れても設定は変わりません。
- ●加熱の終了音を消音に切り換えた場合は、 お忘れ防止ブザーは鳴りません。

加熱の終了音

加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせ します。

●ブザー音に切り換えたり、終了音を消したり することができます。

表示部が「0」のときに、【温度/仕上り調節】 の ▼ キーを3秒間押してください。 この操作をするたびに切り換わります。

> 切り換わったときの合図 ピー……ブザー音 ピッピッ……消音 ドミソ(メロディ)……メロディ

- ●電源が切れても設定は変わりません。
- ●消音に切り換えた場合は、予熱終了時の ブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止 ブザーも鳴りません。

仕上り調節の使いかた

自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。(スチーム調理以外の手動加熱・**お手入れ**はできません。)

- ●仕上りは、食品の種類や加熱前の温度、容器の種類などにより、多少変わることがあります。 お好みに合わせて調節してください。
 - 強… 高めの温度に仕上ります。(オーブンメニューでは、焦げが多くなります。) 弱… 低めの温度に仕上ります。(オーブンメニューでは、焦げが少なくなります。)
- 1 あたため/スチームあたため/2 解凍/3 さしみ解凍/スチーム解凍のとき

キーを押した後15秒以内に【温度/仕上り調節】キーを押して調節します。

●4~12 スチームオーブン/13~15 スチームグリル 16~18 スチーム料理/19~27 オートメニューのとき

【あたため・スタート】キーを押す前、または押した後15秒以内に【温度/仕上り調節】キーを押して調節します。

●【温度/仕上り調節】キーを押すごとに、5段階または3段階に調節できます。

5段階

●1 あたため/19 牛乳



● スチームあたため/2 解凍/3 さしみ解凍/スチーム解凍 4~12 スチームオーブン/13~15 スチームグリル 16~18 スチーム料理/20~27 オートメニュー



温度/仕上り調節

延長機能の使いかた

●加熱後、追加加熱をする場合に使います。(お手入れはできません。)

加熱後5分以内に操作してください。

追加できる最大時間は、10分または30分です。(メニューによって最大時間は異なります。) 下記の単位で時間が変わります。

10	D秒単位	30秒単位	<u>ל</u>	1 分単位	
0	10)分	15分		30分

操作方法

1



操作ダイヤルを回して 時間を追加する

2



あたため・スタートキー を押す ● 追加後の加熱開始。



終了(終了音が鳴ります。)

- ●ドアの開閉に関係なく操作できます。(スタートするときはドアを閉めてください。)
- ●延長・追加加熱は5回までです。
- ●加熱後に他の操作をしたり、【**とりけし**】キーを押して加熱を終了した場合、追加加熱はできません。
- ●電源が切れた場合は操作できません。
- ●追加できる時間(10分または30分)以上の追加をしたいときは、手動加熱で追加してください。
- ※スチームオーブン、スチームグリル、スチーム料理、スチーム調理、レンジスチームの加熱後に追加加熱をするときは、給水タンクに満水ラインまで水を入れてください。

加熱のしくみ

電子 レンジ加 埶

庫内底部から出る電波 で加熱します。

電波の性質

●食品や水分に吸収 されます。



●陶磁器やガラスなど は通り抜けます。




●金属に反射します。



コッ

- ●加熱時間は、加熱前の食品の 温度や種類、鮮度によって 変わります。
- ●食品の分量が2倍になると、 加熱時間は2倍弱になります。

才 ブン加



上下のヒーターで食品 を包み込むようにして 焼き上げます。

<予熱あり>

●あらかじめ庫内の温度をあたた めてから食品を入れて焼き上げ ます。


<予熱なし>

●予熱をしないで焼き上げます。

コッ

- ●お菓子作りは、材料の計量を しっかりと、形・大きさ・ 厚みをそろえます。
- ●底が焦げすぎるときは、黒角 皿にアルミホイルを敷きます。
- ●焼けムラが気になるときは、 加熱途中で、黒角皿ごと前後 を入れ替えると、より均一に 加熱できます。

グリ ル 加熱



上ヒーターで食品の表面 に焦げめをつけます。

コッ

- ●焼き魚などは盛りつけたとき に裏になる方から焼きます。
- ●素材の種類や脂ののりなどに よって、焦げかたが変わります。 様子を見ながら加熱してくだ さい。
- ●汚れが気になるときは黒角皿 にアルミホイルを敷きます。

スチ 厶

加

埶

スチームオーブン

蒸気で食品を包み込んで焼き上げます。

スチームグリル

焦げめをつけながら、蒸気で食品をジューシー に仕上げます。

蒸し器で蒸したように食品をふっくらと仕上げ ます。

レンジスチーム

スチーム調理

蒸気で食品を包み込んでしっとりと加熱します。

使える容器・使えない容器

○印は使えます。×印は使えません。


容器の種類	電子レンジ・スチーム加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性がラス容器がある。	● 急に冷やすと割れることがあります。	● 急に冷やすと割 れることがあり ます。
陶器・磁器	ただし、色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。	● 内側に色絵つけ のあるものは、 はげることがあ るのでさけてく ださい。
耐熱性プラスチック容器	 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 熱に弱いふたや密封性の高いふたは、はずしてお使いください。 ただし、ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 ただし、スチーム調理には使えません。 	● ただし、オーブ ン・グリル用指 定のものは使え ます。
金属製容器・金串	▼ルミやホーローなどの金属容器も使えません。▼ルミで加工した紙箱やパックなども火花が出ることがあるので使えません。ただし、スチーム調理のみ使えます。	● ただし、取っ手 が樹脂のものは 熱に弱いため使 えません。
アルミホイル	● ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。 このとき、庫内底面や壁面、ファインダに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあるのでご注意ください。 □ 28ページ	● 焦げめを調節したいときなどに使います。
ラップ類	耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。ただし、スチーム調理には使えません。	×

どの調理にも使えません。

容器の種類	電子レンジ・スチーム加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性のない ガラス容器	カットガラスや強化ガラスも使えません。ただし、普通のガラスコップは、お酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。	×
熱に弱い プラスチック 容器	● 耐熱温度140℃未満のものや電波で変質するもの(ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は、変形したり燃えたりすることがあります。	×
漆器	● ぬりがはげたり、ひび割れ、変色することがあり ます。	×
木・竹・紙製品	● 特に針金やホッチキスを使っているものは、そこ に電波が集中して、焦げることがあります。	● ただし、硫酸紙 や耐熱性の加工 を施した紙製品 は使えます。

- ※発泡スチロール製のトレーは解凍以外には使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。
- ※ プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ※材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために



赤外線センサー

赤外線センサーで食品の表面温度を 測りながら、自動で加熱します。


1 あたため、スチームあたため、2 解凍、3 さしみ解凍、スチーム解凍 オートメニュー(19 牛乳、20葉・果菜、21 根菜、22 煮込み料理、23 こんがりあたため)




この機能を上手にご使用いただくために、次のことにご注意ください。

食品は庫内中央に置く

- ●「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。 また、小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、 発煙・発火のおそれがあります。 飲み物は、沸とうしたり、庫内から取り出した後に 突沸して、やけどのおそれがあります。
- 2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえてください。





ラップやふたを正しく使う

- 食品によって、ラップやふたをする場合としない場合があります。 各キーやメニューの説明をよくお読みください。 ラップをするときは、多重に巻かないでください。 ラップで食品を包んだものは、ラップの重なり合う部分を下にして置いてください。
- 使いかたを間違えると、仕上りが悪くなる原因になります。また、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

少量の食品や乾燥したものは、手動で様子を見ながら加熱する


- 100g未満(こんがりあたためは50g未満)の少量の場合は、自動では加熱しないでください。
- 自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。


食品の分量に合った大きさの容器を使う

- ●食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなる原因になります。
- ●各キーやメニューの説明をよくお読みください。

オーブン・グリル・スチーム加熱後は ドアを開けて、庫内を十分さましてから使用する

●庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、 仕上り温度が変わるおそれがあります。







庫内の食品カスや油、水などをふき取る

●仕上りが悪くなる原因になります。

自動加熱全般のご注意

本書に記載している材料・分量・調理方法で

- ●材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが悪くなる原因になります。 また、場合によっては、発煙・発火のおそれがあります。
- ●指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理 は、手動で様子を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けない

- ●仕上りが悪くなる原因になります。
- ●ドアを閉めた後、再スタートできますが、 加熱しすぎたり、発煙・発火のおそれがあります。 【とりけし】キーを押し、手動で様子を見ながら 加熱してください。

食品を入れ、ドアを閉めて 1分以内に自動キーを押す

- ●ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、表示部に「U50」が点滅します。 (食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。)
 - →ドアを開閉してやり直してください。

加熱終了後、加熱を追加するときは

- 【延長】で簡単に加熱を追加できます。№ 16ページ
- ●自動キー(自動メニュー)を使用して加熱を追加 しないでください。加熱しすぎるおそれがあります。

加熱中や加熱後しばらくは

● メニューによって、レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっていることがあります。 食品を取り出すときは、市販の厚手のミトンやふきんなどを使い、やけどにご注意ください。

表示部に「高温」が表示されているときは 🖙 54ページ

●やけどのおそれがありますので、庫内や付属品などに素手でさわらないでください。

ごはんやおかずをあたためるときに使います。

- ●常温・冷蔵保存した食品 ☞ 22ページ
- ●冷凍保存した食品 ☞ 23ページ

重要

陶磁器や耐熱性の容器に入れます。

- 食品の分量に合った大きさの容器を使用してください。上手に仕上げるためです。
- ■スープはスープ皿を使用してください。 マグカップの様な背の高い容器は、加熱しす ぎたり、沸とうするおそれがありますので、 使用しないでください。

ラップの使用方法

ラップなし


●食品の表面温度を検知して加熱するため、 ほとんどの食品はラップをしません。

ラップあり

- ●蒸しものやカレー・シチューは、乾燥を 防ぐため、ラップをします。 冷凍保存した食品は、蒸らしてふっくら と仕上げるため、ラップをします。 (ゆったりとラップをします。たるみが ないと、ふっくらと仕上りません。)
- ●陶器製・ガラス製・プラスチック製の ふたは使用しないでください。 加熱しすぎたり、沸とうするおそれが あります。

指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。 43ページ

食品を庫内に入れる



- ●上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。
- ●ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押して ください。



を押す



●設定温度

	弱	やや弱	標準	やや強	強
あたため	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃

- ●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ
- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。
- ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す

- ※ 食品の形状や状態により、仕上りが異なります。 もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を 見ながら追加加熱してください。 ☞ 16ページ
- ※表示部に「高温」が表示されているときは□ 54ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを 素手でさわらないでください。

常温・冷蔵保存した食品

	食	品名	ラップ	分量	שב
ごはんもの		ごはん どんぶりもの チャーハン	しない	1~4人分 (約150~600g)	●かたいときは、水か酒をふりかける。
汁もの		コンソメスープ ポタージュスープ	しない	1~4人分 (約150~600mL) 1mL=1cc	●スープ皿に入れ【仕上り調節】やや強で加熱する。(コップ類は使用しない。) ●加熱後混ぜる。
焼きもの		ハンバーグ 焼き魚	しない	1~4人分 (約100~400g)	リース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。たれ付きのものは平皿にのせてラップをし【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
揚げもの		天ぷら コロッケ とんかつ	しない	1~4人分 (約100~400g)	●平皿に重ならないようにのせる。
炒めもの		スパゲッティ 焼きそば 野菜炒め	しない	1~2人分 (約100~400g)	●乾いてしまった炒めものは、バターかサラ ダ油を少し加えてあたためる。●加熱後混ぜる。
蒸しも0	333	しゅうまい	する	10~20個 (約100~300g)	●平皿にのせる。
もの		肉まん	する	1~4個 (約100~600g)	●表面が乾燥しないよう、ラップをする。
煮も		野菜の煮もの	しない	1~4人分	● 煮ものは平皿に重ならないように並べる。 ● カレー・シチューは深皿に入れ【 仕上り調節 】
Ŏ		カレー・シチュー	する	(約100~600g)	強 で加熱する。 ● 加熱後混ぜる。

●揚げものは【23 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上ります。 ☞ 36ページ



- とろみのある食品(飛び散ることがあります。)
 - →ラップをして【**仕上り調節】 やや強**または**強**で加熱する。
 - ●量が多いとき
 - →【**仕上り調節】やや強**または**強**で加熱する。

市販のお弁当

- ●食品を包装しているラップやふたを必ずはずす。 ラップやふたをしたまま加熱すると、食品の温度を正しく検知せず、仕上りが悪くなる ことがあります。
- ●アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は取り出す。 アルミケースを入れたまま加熱すると、火花が出るおそれがあります。 ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は、破裂して、やけど・けがのおそれがあります。
- ●お弁当の中身によって、仕上りが変わることがあります。



冷凍保存した食品

	食品名		ラップ	分量	עיב
ごはんもの	ごはん		する	1~2人分 (約150~500g)	●ラップに包んだまま平皿にのせるか、 耐熱容器に入れる。
んもの	The state of the s	ピラフ	する	1~2人分 (約200~500g)	● 平皿にのせ【仕上り調節】やや強で加熱する。
焼きもの		ハンバーグ	する	1~4個 (約100~400g)	● 平皿にのせる。●【仕上り調節】強で加熱する。
蒸しもの		しゅうまい	する	10~20個 (約100~300g)	●表面が乾燥しないように、軽く水にく ぐらせて天ぷら敷紙などを敷いた平皿 にのせる。
煮もの		カレー・シチュー	する	1~2人分 (約200~400g)	●深めの耐熱容器に入れ、【仕上り調節】 強で加熱する。 ●加熱後混ぜる。
その他		ミックスベジタブル さやいんげん コーン	する	約100~300g	●耐熱容器に入れる。●加熱後混ぜる。

※ミックスベジタブルやブロッコリーなど冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

- ●市販の揚げ調理済み冷凍食品は【23 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上ります。 № 36ページ
- ●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは**【延長】**で様子を見ながら追加加熱してください。 № 16ページ

冷凍保存のしかた

ごはん類

茶わん 1杯分(約150g) ずつ小分けにして包む。 約3cmの厚みで、できるだけ平たく形を整える。



カレー・シチュー

フリージングパックに入れて冷凍するときは、なるべく薄く平らな形 (厚さ3cm以下)にする。耐熱性プラスチック容器のときは、分量を容器の7分目ぐらいまでにする。

野菜類

かたゆでにして、 水気をよく切って から、1回分ずつ ラップに包む。

スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器で凍らすと少量ずつ使えて便利。 スープストックやだしなどは凍ると膨張するので、容器の7分目まで入れる。

次の場合、**【1 あたため**】では加熱できません。

- ●パンなど水分の少ない食品(焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)
 - **→【お好み温度】**または【レンジスチーム】で加熱する。 ® 37~40、45ページ
- ●牛乳・豆乳やお酒・水などの飲み物(沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。)
 - →牛乳は【19 **牛乳**】で加熱する。 ☞ 34ページ
 - →豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。
 - →お酒は【お好み温度】で加熱する。 ☞ 37~40ページ
- ●みそ汁、炒めもの [冷凍]、汁もの [冷凍] (上手に加熱できません。)
 - →【レンジ出力1,000W】で加熱する。 🔊 43~44ページ
- ●肉まん [冷凍]、あんまん [常温・冷蔵・冷凍]

(上手に加熱できません。また、あんまんは、中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。)

→【レンジ出力1,000W】または【**レンジスチーム】**で加熱する。 喀 43~45ページ

チームあたため電子レンジ加熱スチーム加熱

食品が乾燥しないようにスチームで包み込み、ゆるや かにしっとりとあたためます。

あたためられる分量:約100~500g

- ●いかや焼き魚などのはじけやすい食品 (約100~150g)は【仕上り調節】弱で あたためます。 🕸 26ページ
- ●ラップやふたはいりません。
- ●【あたため】より加熱時間が長くなります。
- ●汁ものや揚げものは上手に仕上りません。 →汁ものは【あたため】で加熱する。
 - **曜 21ページ** →揚げものは【23 こんがりあたため】 で加 熱する。☞ 36ページ

指定分量以外のときは【レンジスチーム】で 様子を見ながら加熱してください。 **1**3 45ページ

- ※食品の形状や状態により、仕上りが異なります。 もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を 見ながら追加加熱してください。 🕫 16ページ
- ※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 54ページ


やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを 素手でさわらないでください。

- ※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯が ふき出してやけどをするおそれがあります。ドアを ゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。
- ※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水 洗いした後**お手入れ**の【3 排水】をしてください。 ☞ 50ページ

排水終了後はトレーの水を捨ててください。

給水タンクに水を入れて セットする 🔊 14ページ

💙 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。
- ●ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して ください。



を押す





●設定温度

	弱	標準	強
スチームあたため	70℃	75℃	80°C

- ●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ
- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。 途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達 した後、残り時間を表示して加熱をすること があります。
- ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了(終了音が鳴ります)

常温・冷蔵保存した食品

	食	品名	分量	仕上り調節	שר
ごはんもの		ごはん どんぶりもの チャーハン	1~4人分 (約150~500g)	標準	
焼きもの		ハンバーグ 焼き魚	1~4人分 (約100~400g)	標準	●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。 ●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし、【あたため】で加熱する。 ☞ 22ページ
炒めもの		スパゲッティ 焼きそば 野菜炒め	1~2人分 (約100~400g)	標準	●加熱後混ぜる。
蒸しもの		しゅうまい	10~20個 (約100~300g)	標準	●平皿にのせる。
		野菜の煮もの		標準	●煮ものは平皿に重ならないように並べ
煮もの	4	煮魚	1~4人分	1水十	る。
	カレー・シチュー (約100~500g)	 強 	● カレー・シチューは深皿に入れる。 ● 加熱後混ぜる。 		

●揚げものは【**23 こんがりあたため**】で加熱すると、カラッと仕上ります。 ☞ 36ページ ※食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。

冷凍保存した食品

	食品名		分量	仕上り調節	コツ
ごはんもの		ピラフ	1~2人分 (約150~500g)	標準	●平皿にのせる。
焼きもの		ハンバーグ	1~4個 (約100~400g)	強	●平皿にのせる。
蒸しもの		しゅうまい	10~20個 (約100~300g)	標準	●平皿にのせる。
その他		お好み焼き ホットケーキ 焼おにぎり	1枚(約300g) 1枚(約80g) 1~3個(約50~150g)	標準	●平皿にのせる。

- ●市販の揚げ調理済み冷凍食品は【23 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上ります。 ® 36ページ
- ●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは**【延長】**で様子を見ながら追加加熱してください。☞ 16ページ

次のような食品は【仕上り調節】弱で加熱してください。

- ●いかや焼き魚などのはじけやすい食品をあたためるとき
- 1~2人分(約100~150g)の食品をあたためるとき
- ●必ず庫内の中央に置いてください。 「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。

使用する容器(浅めの容器)

● 直径12cm以上、深さ5cm 以下のものが適しています。



	食	品名	分量	שב
焼きもの		焼き魚	1~2切れ (1切れ 約70g)	●平皿にのせる。
		いかの姿焼き	√2~1ぱい (1ぱい 約150g)	●輪切りにして平皿にのせる。
		焼きとり	2~4本 (1本約30g)	●平皿に重ならないように並べる。
煮もの		ひじきの煮もの	約50~100g	
		煮魚	約50~150g	●浅めの耐熱容器に入れる。
		野菜といかの煮もの	約50~150g	

次の場合、【スチームあたため】では加熱できません。

- ●パンなど水分の少ない食品(焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)
 - **→【お好み温度】**または【レンジスチーム】で加熱する。 ® 37~40、45ページ
- ●牛乳・豆乳やお酒・水などの飲み物(沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。)
 - →牛乳は【19 **牛乳**】で加熱する。 🕫 34ページ
 - →豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。
 - →お酒は【お好み温度】で加熱する。 ® 37~40ページ
- みそ汁、炒めもの [冷凍]、汁もの [冷凍]、揚げもの (上手に加熱できません。)
 - →【レンジ出力1,000W】で加熱する。 🕫 43~44ページ
- ●中華まん[常温・冷蔵・冷凍]

(上手に加熱できません。また、あんまんは、中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。)

→【レンジ出力1.000W】 または【レンジスチーム】 で加熱する。 🕸 43~45ページ

ご注意

- ●発泡スチロール製のトレーは、溶けたりするので使えません。
- ●目玉焼きやゆで卵などの加熱はさけてください。

2 解凍(1度押し)

肉・魚などを解凍するときに使います。

3 さしみ解凍(2度押し)

さしみを解凍するときに使います。

解凍できる分量:約100~1,000g

- ●薄切り肉は【仕上り調節】 強で解凍します。
- ●冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったものを解凍します。 食品が溶けかけている場合は【仕上り調節】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製のトレーごと解凍します。 ラップは必ずはずします。



- ●発泡スチロール製のトレーがないときは、 平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、 その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍 します。
- 平皿は食品の分量に合った大きさのものを お使いください。
- ※ 発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に 使用しないでください。 溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

ラップやふた、バランなどの飾りや

敷きもの、また表面についている霜は 取り除きます。


●取り除かないと、仕上りが悪くなります。

100g未満のときは【レンジ出力100W】で 様子を見ながら解凍してください。

☞ 43ページ

●冷凍野菜は【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら 加熱してください。■ 43ページ

| 食品を庫内に入れる



- ●上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。
- ●ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して ください。





を押す

解凍

(1度押し)



さしみ解凍 (2度押し)

レンジ

●設定温度

	弱	標準	強
解凍	6℃	8℃	10℃
さしみ解凍	0℃	2℃	4℃

- ●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ
- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。途中から設定温度を表示。
- ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

※ 食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。 ☞ 16ページ

2 解凍

【2解凍】キーを1度押します。

薄切り肉・ひき肉・えび・一尾魚など、解凍後 調理をするときに使います。

(手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態) 薄切り肉は【**仕上り調節】強**で解凍します。







3 さしみ解凍

【2解凍】キーを2度押します。

まぐろ・いかなど、解凍後そのまま生で食べるときに使います。

(サクサクと包丁で切れる解凍状態)





上手に解凍するために

●身の細い部分など早く解凍できるところには アルミホイルを巻きましょう。

アルミホイルが庫内底面や壁面、ファインダに 触れないように巻いてください。

火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが 割れるおそれがあります。



冷凍保存のしかた

● 1 回分 (200~300g) ずつに分け、薄く平たく整えてラップにぴったりと包む。 (厚さ3cm以下)



<肉類>

- ●薄切り肉やひき肉は平らな形にまとめる。
- ●かたまり肉は調理方法により、適当な大きさ に切り分ける。

<魚類>

- ●一尾魚は、ウロコや内臓を取り、1尾ずつか、 または切り身にする。
- ●えびなどは、重ならないように平らに並べる。

スチームで食品を包み込み、ゆるやかに時間をかけて 解凍します。

解凍できる分量:約100~1,000g

- ●薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。
- ●冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったもの を解凍します。

食品が溶けかけている場合は【**仕上り調節**】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製の トレーごと解凍します。 ラップは必ずはずします。



- ●発泡スチロール製のトレーがないときは、 平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、 その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍 します。
- ●平皿は食品の分量に合った大きさのものを お使いください。
- ※発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に 使用しないでください。 溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

ラップやふた、バランなどの飾りや 敷きもの、また表面についている霜は 取り除きます。

●取り除かないと、仕上りが悪くなります。


100g未満のときは【レンジ出力100W】で 様子を見ながら解凍してください。 啄 43ページ

- ※ 食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。 ☞ 16ページ
- ※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯が ふき出してやけどをするおそれがあります。ドアを ゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。
- ※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水 洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。© 50ページ

排水終了後はトレーの水を捨ててください。

¹ 給水タンクに水を入れて セットする ☞ 14ページ

2食品を庫内に入れる



- ●上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。
- ●ドアを閉めた後、1分以内にキーを押してください。

3 (メジェット を押す

角 3.8



を押す

スチーム解凍 (1度押し)

スチームさしみ解凍 (2度押し)





●設定温度

	弱	標準	強
スチーム解凍	6℃	8℃	10℃
スチームさしみ解凍	O°C	2℃	4℃

- ●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ
- 庫内灯がつき、加熱開始。↓ピッ
- 表示部「レンジ」が点滅。途中から設定温度を表示。
- ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了(終了音が鳴ります)

自動 メニュー (スチームオーブン・スチームグリル・スチーム料理・オートメニュー)

スチームオーブン

	メニュー	参照ページ	加熱方法	付属品
4	茶わん蒸し	31,75		
5	キッシュ	31,76		
6	パエリア	31,77		
7	ハンバーグ	31,78		
8	魚のハーブ焼き	31,79	オーブン+スチーム	黒角皿
9	焼き野菜	31,80		
10	フランスパン	33,71~72		
11	シュークリーム	33,73		
12	スフレチーズケーキ	33,74		

スチームグリル

	メニュー	参照ページ	加熱方法	付属品
13	ひとロチャーシュー	32,81		
14	鶏の照り焼き	32,82	グリル+スチーム	黒角皿・ネット
15	焼き魚(切り身)	32,83		

スチーム料理

	メニュー	参照ページ	加熱方法	付属品
16	手作り豆腐	31,84		
17	海鮮蒸し	31,85	電子レンジ+スチーム	なし
18	おこわ	32,86		

オートメニュー

	メニュー	参照ページ	加熱方法	付属品
19	牛乳 (牛乳・コーヒー・ココアなどをあたためる)	34		なし
20	葉・果菜 (ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる)	31,35	電ブしへに)	
21	根菜 (じゃがいも・にんじんなどをゆでる)	31,35	電子レンジ	
22	煮込み料理	31,93~94		
23	こんがりあたため (揚げ物をあたためる)	36	電子レンジ+オーブン	
24	ヘルシーフライ	31,89~90		
25	グラタン	31,69~70	オーブン	甲名皿
26	ケーキ	31,60		黒角皿
27	クッキー	31,63~64		

操作のしかた

4 茶わん蒸し/5 キッシュ/6 パエリア/7 ハンバーグ 8 魚のハーブ焼き/9 焼き野菜/16 手作り豆腐/17 海鮮蒸し 20 葉・果菜/21 根菜/22 煮込み料理/24 ヘルシーフライ 25 グラタン/26 ケーキ/27 クッキー

スチームオーブン4~9 スチーム料理16、17

給水タンクに水を入れて セットする 🕫 14ページ

(オートメニュー20~22、24~27

手順 2 にすすんで ください

2食品を庫内に入れる

※セットする位置はメニュー編をごらんください。

16-18 スチーム 料理 19-27 オート メニュー

調理するメニューのキーを押す

操作ダイヤルを 回してメニュー 番号を合わせる

例) 26 ケーキ



●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより、表示部に「レンジ」「オーブン」「グリル」が

途中から残り時間を表示。(メニューにより、設定温度を表示。)



加熱終了 (終了音が鳴ります)

操作のしかた

13 ひとロチャーシュー/14 鶏の照り焼き/15 焼き魚(切り身) 18 おこわ

スチームグリル13~15 スチーム料理18

給水タンクに水を入れてセットする ™ 14ページ

食品を庫内に入れる

※セットする位置はメニュー編をごらんください。

調理するメニューのキーを押す



操作ダイヤルを 例) 14 鶏の照り焼き 回してメニュー 番号を合わせる



●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ



を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより、表示部に「レンジ」「グリル」が点滅。 途中から残り時間を表示。

ブザーが鳴り、前半加熱終了

●ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ります。(最大10分間)

スチームグリル13~15

食品を裏返す

スチーム料理18

食品を混ぜ合わせる



を押す



加熱終了(終了音が鳴ります)

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより、表示部に「レンジ」「グリル」が点滅。 途中から残り時間を表示。

操作のしかた

10 フランスパン/11 シュークリーム/12 スフレチーズケーキ

給水タンクに水を入れてセットする ☞ 14ページ

2 (4-12) を押す

※【10 フランスパン】のときは、 黒角皿を下段に入れてください。 その他のメニューは庫内に何も入れないでください。

操作ダイヤルを 回してメニュー 番号を合わせる

例)11 シュークリーム ● 仕上り調節のしかた

オーブン

予熱

- ◆ 仕上り調節のしかた□ 15 ページ□ まニャニ「ヌネ」 たまこ
- 表示部に「予熱」を表示。

1 あたため を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。

スチーム

予熱終了(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、メニュー番号が点滅します。)

●ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱はとりけされます。 (この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

5 食品を庫内に入れる

※ セットする位置はメニュー 編をごらんください。





を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)

- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 ☞ 16ページ
- ※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿・ネットなどが熱くなっています。 やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、 両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 54ページ
- ※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。 ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。
- ※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。 ☞ 50ページ 排水終了後はトレーの水を捨ててください。

オートメニュー19 牛乳 (牛乳・コーヒー・ココアなどをあたためる)

加熱できる分量:1~4杯

(1杯約200mL)


背の低い広口のマグカップを使用します。 (約7~8分目に200mLが入る大きさ)

- ●牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでくだ さい。
- ●容器の大きさ・形状・材質などにより、 仕上りが悪くなることがあります。 また、沸とうしたり、庫内から取り出した後に 突沸して、やけどのおそれがあります。

8分目まで入れます。 加熱前と加熱後にかき混ぜます。

●容器に対して少ないときや多いとき、また、 加熱前にかき混ぜないと、沸とうしたり、 庫内から取り出した後に突沸して、やけどの おそれがあります。

食品の置きかた



コーヒー・ココアのあたためは **【仕上り調節】 やや** 強または強を使います。


豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。 🔊 43ページ

指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】 で様子を見ながら加熱してください。

- ☞ 43ページ
- ※ もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら 追加加熱してください。 ® 16ページ
- ※表示部に「高温」が表示されているときは □ 54ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを 素手でさわらないでください。

■ 食品を庫内に入れる



●上手に仕上げるため、庫内の中央に 置いてください。

2 [19-27] を押す

3 操作ダイヤルを回して「19 牛乳」に合わせる

ダイヤルを左右に回すと、 1杯 → 2杯 → 3杯 → 4杯 の順に

変わります。

1杯 19-1

●設定温度

弱	やや弱	標準	やや強	強
50℃	55℃	60℃	65℃	70℃

●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ



- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。途中から設定温度を表示。
- ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了(終了音が鳴ります) **食品を取り出す**

オートメニュー20葉・果菜(ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる)

加熱できる分量: 100~500g

しっかりとラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

●洗った後の水滴をつけたままラップをします。

<葉菜類>

- ●葉と茎を交互に重ねます。太い茎には十文字に包丁を入れます。
- ●できるだけ幅広く包みます。平皿からはみ出さないようにします。
- ●量が多いとき(250g以上)は、半分に分けてラップに包みます。



(ほうれん草)

ラップのしかた

① 手前を折る



② 左右を折る



③ 折った面が内側



になるように 巻いていく



(ブロッコリー)

【仕上り調節】強を使います。 <果·花菜類>

- ◆大きさをそろえて切ります。
- アクのある野菜 (なす、ブロッコリー、カリフラワーなど) は、 加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。

アクのある葉菜類(ほうれん草、春菊、小松菜など)や色の濃い果・花菜類(さやいんげん、 グリーンアスパラガス、なす、ブロッコリーなど)は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜き をし、冷水に取って色止めをします。

※小さく切った葉・果菜や少量の葉・果菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、 乾燥することがあります。

※季節により仕上りが多少異なる場合があります。

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

- ●平皿にのせて加熱する。 ●平皿ごとラップをしない。 ●庫内の中央に置く。
- ラップを多重に巻かない。 ●ラップの重なり合う部分を上にしない。
- ●100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。 🕸 43ページ

オートメニュー21 根菜(じゃがいも・にんじんなどをゆでる)

加熱できる分量:100~800g(じゃがいも 1個 約150g/さつまいも 1本 約200g) 平皿にのせ、平皿ごとラップをします。

<丸のままゆでる>

- ●洗って、皮つきのまま平皿にのせます。
- ●2個以上のときは、上手に仕上げるため、大きさをそろえて並べます。
- じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、 ラップをしたまま5分ほど蒸らします。



(じゃがいも)

● こんなときには【仕上り調節】を 丸くてかさ高い、大きなじゃがいも -

く切ってゆでる>

- ●皮をむき、大きさをそろえて切ります。
- ※小さく切った根菜や少量の根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、 乾燥することがあります。
- ※季節により仕上りが多少異なる場合があります。



(じゃがいも)

(ご注意)

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

- ●庫内の中央に置く。
 ●平皿にのせて加熱する。 ●平皿ごとラップをする。
- ●100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。 🕸 43ページ

オートメニュー23 こんがりあたため (揚げ物をあたためる)

市販の調理済み冷凍フライ類だけでなく、冷蔵・常温の コロッケや天ぷらなどもあたためることができます。 電波とヒーターを使い、カラッと仕上げます。

市販の調理済み冷凍食品の場合、食品メーカー指定の 調理方法とは異なりますのでご注意ください。

冷たくなったフライや 天ぷらのあたために…

市販の調理済み冷凍フライ類の あたために…







加熱できる分量:50~500g

袋やパック、ラップやビニールをはずします。

●発煙・発火のおそれがあります。

陶磁器や耐熱性の平皿にのせます。

- ●食品は平皿の中央に寄せて置いてください。
- ●こんなときには【**仕上り調節**】を

から揚げー 衣が破裂し、中身が出やすいもの -(クリームコロッケなど)

※市販のピザ・焼きおにぎりなどのスナック類は、食 品メーカー指定の調理方法で様子を見ながら加熱し てください。

●色絵つけ・ひび模様・金銀模様のある容器を使 用しないでください。


色がはげたり、変色したり、電子レンジ加熱の ときに火花が出るおそれがあります。

- ●アルミホイルは使用しないでください。 電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあ ります。
- ●加熱後、容器が熱くなっているため、市販の厚手 のミトンやふきんなどを使って取り出してくだ さい。

また、テーブルに置くときは、鍋敷きなどの上 に置いてください。

▶加熱後、容器を急に冷やさないでください。 割れるおそれがあります。

食品を庫内に入れる



▶上手に仕上げるため、庫内の中央に 置いてください。

を押す

操作ダイヤルを 受い 回して「23 こんがり あたため」に合わせる



●仕上り調節のしかた ☞ 15ページ

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」「オーブン」が点滅。
- 途中から残り時間を表示。



加熱終了 (終了音が鳴ります) 食品を取り出す

※市販食品は食品メーカーや種類、保存状態によって、 仕上り具合が多少異なります。

もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を 見ながら追加加熱してください。 🔊 16ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 54ページ


やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを 素手でさわらないでください。

赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

合わせることができる温度…… -10~40℃ (2℃単位)、40~90℃ (5℃単位)

- 1 人分を基準にしています。
- ●温度は39~40ページのお好み温度一覧を参照してください。

食品を庫内に入れる



●上手に仕上げるため、庫内の 中央に置いてください。

を押す



3





温度/仕上り調節

例)80℃



- ●▲ を押すごとに温度が上がり、▼ を押すごとに下がります。
 - (キーを押し続けても 変わります。)
- ※ 設定温度は食品表面の仕上り温度 の月安です。

4



を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。



加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す


- ※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 ☞ 16ページ
- ※表示部に「高温」が表示されているときは № 54ページ
 - やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

ご注意

食品は庫内の中央に置いてください。

- ●「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。
- ●中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。
- 小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わったり、加熱しすぎるおそれがあります。



袋やパックから取り出し、ラップやふたはしないでください。

- ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、 仕上り温度が変わるおそれがあります。
- ●ただし、市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)をあたためるときは、ラップをします。■ 40ページ

食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

●分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなることがあります。

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてから で使用ください。

- さまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、 仕上り温度が変わるおそれがあります。
- ●庫内温度が非常に高いときに20°C以下に合わせて加熱すると、 ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 55ページ



コッ

- ●違う種類の食品は別々に加熱してください。 違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上りに差が出ることがあります。
- ●食品によっては適さないものがありますのでご注意ください。 チョコレートやクリームなどを使ったパンは、あたためるとパンのあたたかさで、チョコレートやクリーム などが溶けてしまいますので、加熱しないでください。
- ●市販の冷凍しゅうまいやホームフリージングした食品は、【1 **あたため**】または【スチームあたため】で加熱してください。 ☞ 21、24ページ
- ●牛乳は、【19 牛乳】で加熱すると、簡単で上手に仕上ります。 ☞ 34ページ

- ●表示温度は目安です。
- ●1人分を基準に温度を設定しています。
- ●37~38ページを読んでからお使いください。

お好み温度

-10 -6 20 40 55 60 75 85 90 アイス バター ベビー 酒のかん 牛乳 ごはん スープフード


※ドアに表示している温度は、お好み温度の目安です。

飲み物をあたためるときのご注意

● 容器

- 容器の8分目まで入れる
 - ●8分目以上入れて加熱しすぎると、容器からふき こぼれることがあります。
 - ●量が少なすぎると、沸とうすることがあります。
 - ●量が多いときは温度の設定をやや高めにし、 量が少ないときは、やや低めにしてください。
- ※飲み物は、容器の大きさ・形状・材質などにより 仕上り温度が変わります。





合わせて加熱してください。

(さめて固まりかけたときも同様に加熱します。) 食べやすく切ったフランスパンを添えます。 加熱後よくかき混ぜます。

赤ちゃんに与える前に、必ず 温度をお確かめください。

赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

温度調理とは…

- ●温度と時間を合わせ、その温度を一定に保ちながら加熱する調理方法です。
- ●豆をもどしたり、ヨーグルトを作るときなどに使います。 (豆をもどす場合、約45℃に保ちながら約180分加熱)
- ●メニューによってラップを使用してください。ラップやふたの有無で仕上りが変わります。

合わせることができる温度······30~90℃ (5℃単位)

合わせることができる時間

30~60℃…240分まで


30秒単位	1分単位	5分単位	
0 10	分 60	分 240分	5

※温度と時間はどちらからでも合わせることができます。

65~90℃…120分まで

	30秒単位	1分単位	5分単位
() 10	分 60	分 120分

食品を庫内に入れる



▶手に仕上げるため、 庫内の中央に置いて ください。

を押す





押して温度を 合わせる

温度/仕上り調節

を押すごとに温度が上がり、

▼ を押すごとに温度が下がり ます。

(キーを押し続けても変わります。)

45°

例) 45℃

時間 メニュー セレクト

操作ダイヤルを 回して加熱時間 を合わせる

例) 180分







- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
- 設定温度を表示。
- 設定温度に到達した後、 残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 上り温度の目安です。

※ 設定温度は食品表面の仕

食品を取り出す

- ※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。◎ 16ページ
- ●加熱時間が長いときは、途中で様子を見てください。ラップの破れなどがあるときは、かけ直してください。
- **※表示部に「高温」が表示されているときは №** 54ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

(ご注意)

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。


●さまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれが あります。

蒸しものなどをスチームでふっくらと仕上げます。

合わせることができる時間

「強」のとき…50分まで 「弱」のとき…40分まで

加熱できる分量:約100~900g



加熱時間の目安

調理によって、強弱の設定を変えます。

食品名	分量	仕上り 調節	クッキング シート	加熱時間
ふかしいも	2~4本 (1本約200g)	強	無	約45~50分
とうもろこし	1~2本 (1本約300g)	強	無	約40~50分
にんにく	4かぶ	強	無	約20~30分
総菜パン(冷凍)	2個 (1個約100g)	強	無	約15~20分
缶詰のあたため(やきとり等) ^{注 1)}	1~2缶	強	無	約20~25分
そらまめ(さやから出す)	200g	弱	有	約10~15分
えだまめ(さやごと)	200g	弱	有	約20~30分
ソーセージ	6~12個	弱	有	約20~25分
蒸したまご	M寸 4~8個	弱	無	約25~35分
 目玉焼き ^{注2)}	M寸 4個	弱	無	約13~18分

- 注1) 缶詰のふたを開け、ネットにのせる。 1缶なら中央に、2缶なら左右に並べておく。
- 注2) アルミカップに冷蔵の玉子を1個ずつ割り入れ、 ネットにのせる。
- ※ スチーム調理を続けて行うときは、加熱するたびに 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットして ください。加熱途中で水がなくなると、仕上りが悪 くなります。
- ※表示部に「高温」が表示されているときは□ 54ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを 素手でさわらないでください。

- ※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームがふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。
- ※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水 洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。 © 50ページ

排水終了後はトレーの水を捨ててください。

給水タンクに水を入れて セットする ☞ 14ページ

2食品を庫内に入れる



● 庫内側面の角皿受け(中段)にセットします。

3 (WSIN) AF-4

を押す

4

押してコースを 選ぶ

温度/仕上り調節

「強」のとき・・・ ▲ 「弱」のとき・・・ ▼

5 時間 メニューセレクト

操作ダイヤルを 回して加熱時間 を合わせる

例) 45分、強



1 あたためスタート

を押す

● 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

表示部「スチーム」が点滅。 残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります) **食品を取り出す** 【レンジ出力】キーを押すごとに1,000W→700W→600W→500W→200W→100Wの順に変わります。

合わせることができる時間

●1,000W(**10分まで**) 700W・600W・500W(**30分まで**) あたためや野菜のゆでものなどに使います。

10秒単位 30秒単位 1分単位 10分 15分 30分

●200W・100W (**120分まで**) 解凍や煮込み料理などに使います。

30秒単位	1分	単位	5分単位	
0 1	0分	60分		120分

1つのメニューで、出力と加熱時間 を2行程設定して、連続で加熱する ことができます。

ごはんやかれいの煮付けなどの煮込み料理 を作るときに使います。

(材料や作りかたはメニュー編を参照ください。)

●2行程めで設定できる出力は200Wと100W のみです。


<操作手順>

- 1 食品を庫内に入れる
- **2** 右記2~3の手順で1行程めの 出力と加熱時間を合わせる
- 右記2~3の手順で2行程めの 出力と加熱時間を合わせる ※2の操作後、表示部に「2」「レンジ」を表示。
- 4 [あたため・スタート]キーを押す
 - 庫内灯がつき、加熱開始。 表示部「レンジ」が点滅。 1行程ごとの残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

■ 食品を庫内に入れる



● 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 押して出力を合わせる

例) 1,000W



号 時間 メニューセレクト

操作ダイヤルを 回して加熱時間 を合わせる

例) 1分10秒



4 (



を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す

- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を 見ながら加熱してください。 ■ 16ページ
- 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。
- ※表示部に「高温」が表示されているときは □ 54ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内など を素手でさわらないでください。

- ●一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上りが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。また、いかなどは、はじけるおそれがあります。
- ●食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

常温・冷蔵保存した食品のあたため

レンジ出力 1.000W

(1ml = 1cc)

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはんもの			
ごはん		1杯 (150g)	約40秒
どんぶりもの	しない	1人分	約1分30秒
チャーハン		1Ⅲ (300g)	約1分10秒
汁もの			
みそ汁		150mL	約1分10秒
コンソメスープ	しない	200mL	約1分10秒
ポタージュスープ		200mL	約1分10秒
焼きもの			
焼き魚	しない	1切 (80g)	約30秒
ハンバーグ	UAUI	1個(100g)	約50秒
揚げもの			
天ぷら		100g	約30秒
コロッケ	しない	2個(100g)	約30秒
くとんかつ		1枚 (100g)	約30秒

7,1,00044			(IML=ICC
食品名	ラップ	分量	加熱時間
炒めもの			
焼きそば	しない	200g	約1分10秒
野菜炒め	0/601	150g	約1分10秒
蒸しもの			
しゅうまい	する	10個 (180g)	約1分10秒
肉まん・あんまん	9 0	1個 (80g)	約20~30秒
煮もの			
野菜の煮もの	しない	200g	約1分10秒
煮魚	5	1切(100g)	約30秒
カレー・シチュー	する	300g	約2分10秒
飲みもの			
酒のかん	しない	1本(150mL)	約50秒
牛乳	0/601	1杯(200mL)	約1分10秒
お弁当			
お弁当(大)		約500g	約1分10秒
お弁当(中)	する	約400g	約50秒

冷凍保存した食品のあたため

レンジ出力1,000W

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはん		1杯 (150g)	約1分50秒
ピラフ		250g	約3分
ハンバーグ	する	1個 (150g)	約2分20秒
しゅうまい	90	15個 (230g)	約2分40秒
肉まん		1個 (100g)	約1分
あんまん		1個 (80g)	約40秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
焼きそば		200g	約2分40秒
さやいんげん		100g	約1分30秒
ミックスベジタブル	 -7	100g	約1分30秒
カレー・シチュー	する	300g	約5分30秒
スープ		200g	約3分20秒
酢豚		200g	約3分40秒

[※]冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

野菜のゆでもの(葉・果菜、根菜)

レンジ出力700W(ラップをします)

	食品名	分量	加熱時間	加熱前アク抜き	加熱後色止め	
葉	ほうれん草	200g	約2分10秒		オス	
未	春菊	200g	約2分10秒	しない	する	
菜	キャベツ	100g	約1分30秒	0/401	しない	
*	白菜	200g	約2分10秒		0/601	
果	グリーンアスパラガス	100g	約1分30秒	しない	する	
木 ·	なす	100g	約1分30秒	する	する	
花	ブロッコリー	100g	約1分30秒	する	する	
菜	カリフラワー	100g	約1分30秒	する	しない	
	かぼちゃ	200g	約2分30秒	しない	しない	

1		食品名	分量	加熱時間
		さつまいも	1本 (200g)	約4分
١	根	じゃがいも	1個 (150g)	約3分30秒
١		さといも	100g	約2分30秒
١	菜	だいこん	200g	約4分
(にんじん	100g	約2分

- ※小さく切った葉・果菜、根菜や少量の葉・果菜、 根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥 することがあります。
 - ※じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、 加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま 5分ほど蒸らします。

解凍

レンジ出力200W(ラップやふたは、はずす)

食品名	分量	加熱時間	食品名	分量	加熱時間
えび	200g	約3分30秒	薄切り肉	200g	約3分
まぐろ	200g	約3分	ひき肉	200g	約3分30秒
一尾魚	200g	約3分30秒	鶏もも肉	200g	約3分30秒

ご注意

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

● さまさずに使用すると、庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶けるおそれがあります。 また、解凍のときに発泡スチロール製のトレーが溶けるおそれがあります。

レンジスチーム

スチームが食品をしっとりとあたためます。 (ラップは必要ありません)

合わせることができる時間……30分まで

●出力は400Wのみとなります。

	10秒単位	30秒単位	1分単位	
Ō	10	分 15	分	30分

加熱時間の目安

食品名		分量	加熱時間
	冷蔵	1個	約1分30秒~2分
		2個	約3分30秒~4分
		3個	約4分~4分30秒
中華まん		4個	約4分30秒~5分
千事670 (1個 約85g)		1個	約2分~2分30秒
	冷凍	2個	約3分30秒~4分
	/川/木	3個	約4~5分
		4個	約6~7分
しゅうまい	冷蔵	10個(約200g)	約3分
しゅうまい	冷凍	15個(約230g)	約6分30秒
うなぎのかば焼き		100g	約2分30秒
焼き魚		1切れ(約80g)	約2分
煮魚		1切れ(約80g)	約2分
ハンバーグ		100g	約2分
冷やごはん		1杯(約150g)	約2分30秒
焼きそば		200g	約3分
焼きぎょうざ(冷蔵)		10個(約200g)	約3分
やきとり		4本(約100g)	約3分
総菜パン(冷蔵)		1個(約100g)	約1~2分
冷凍ホットケーキ		1枚(約60g)	約1分30秒~2分
冷凍お好み焼き		1枚(約250g)	約9分
冷凍たこ焼き		10個(約200g)	約6分


- ※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を 見ながら加熱してください。 🕫 16ページ
- ●加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力(400W) を3秒間表示します。
- ※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 54ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内など を素手でさわらないでください。

- ※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふ き出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっ くり開け、顔を近づけないようにしてください。
- ※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いし た後お手入れの【3 排水】をしてください。 ☞ 50ページ 排水終了後はトレーの水を捨ててください。

給水タンクに水を入れて セットする № 14ページ

2食品を庫内に入れる



● 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。



を押した後、

を押す





操作ダイヤルを 回して加熱時間 を合わせる

例) 3分30秒





を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。 残り時間を表示。



加熱終了 (終了音が鳴ります)

食品を取り出す



合わせることができる時間……30分まで

10秒単位	30秒単位	1 分単位	
0 10)分 15	5分 3	30分

食品を庫内に入れる



●庫内側面の角皿受け(上段)に セットします。

2 グリル を押す

時間メニューセレクト

操作ダイヤルを 回して焼き上げ 時間を合わせる

例) 12分



4 (あたため) を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」が点滅。 残り時間を表示。

片面加熱終了

(終了音が鳴ります)

5 食品を裏返し、2~4の 手順で加熱し、取り出す

- ※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 № 16ページ
- ※ 加熱中や加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿・ネットなどが熱くなっています。 やけどのお それがありますので、素手でさわらないでください。 市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 54ページ
 - ●加熱中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているためで、故障ではありません。
 - ●加熱後、庫内のにおいが気になるときは、**お手入れ**の【1 脱臭】をしてください。 ☞ 13ページ

<予熱なし・発酵>(1度押し) <予熱あり>

(2度押し)

発酵はスチーム発酵なので、ラップや霧吹きをしなくても発酵できます。 合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、 200℃で約10分です。予熱時間を合わせる必要はありません。

使用する付属品



● 予熱のときは、庫内に入れないで ください。

合わせることができる温度······発酵 (30°C・35°C・40°C・45°C)

※市販の料理ブックの発酵は、記載温度を参考にして30℃・35℃・40℃・ 45℃を使用してください。

100~250℃(10℃単位)

合わせることができる時間……120分まで

30秒单位 1分単位 5分单位 10分 60分 120分

※ 温度と時間はどちらからでも合わせることができます。

予熱なし・発酵

発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)のとき 給水タンクに水を入れる

☞ 14ページ

食品を黒角皿にのせ、 庫内に入れる



●庫内側面の角皿受けに セットします。 セットする位置は、 メニュー編をごらん ください。

オーブンを 1度押す





押して温度 を合わせる

温度/仕上り調節

例) 210℃



- を押すごとに温度が上がり、
 - ▼ を押すごとに下がります。

(キーを押し続けても変わります。)



操作ダイヤルを 回して焼き上げ 時間を合わせる

例) 40分





を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」が点滅。 残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

予熱あり (予熱中は食品を入れないでください。)

を2度押す

● 表示部に「予熱」を表示。



押して温度 を合わせる



温度/仕上り調節

例) 170℃



- を押すごとに温度が上がり、
 - ▼ を押すごとに下がります。

(キーを押し続けても変わります。)



操作ダイヤルを 閾して焼き上げ 時間を合わせる

例)30分





を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。
- 予熱中に【オーブン】キーを押すと、現在 の庫内温度の目安を3秒間表示。 (50℃未満の場合は50℃が点滅)

予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、設定温度が 点滅します。)

●ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続 け、30分経過すると、加熱はとりけされます。 (この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

食品を黒角皿にのせ、 庫内に入れる



●庫内側面の角皿受けにセットします。 セットする位置は、メニュー編をごらん ください。





を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」が点滅。 残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す

- ※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 ☞ 16ページ
- ※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿などが熱くなっています。 やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、 両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※表示部に「高温」が表示されているときは № 54ページ

(発酵するときのご注意)

- 発酵時の温度条件により、スチームの発生が少なく なることがあります。様子を見ながら霧吹きをして ください。
- ●庫内が高温のときは、しばらくさましてください。 発酵しすぎたり、イースト菌が死んでしまうおそれ があります。
- ●庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、 表示部に「U21」が表示されます。 🕫 55ページ

予熱中・加熱中に温度を変えたいときは

- ●加熱中に温度を確認するときは、【温度/仕上り調節】 キーを1度押してください。(約3秒間表示します。)
- ●変更するときは、続けて【温度/仕上り調節】キー を押してください。
- ●発酵のときは確認・変更できません。

お手入れのしかた (お手入れキーの使いかた)

さし込みプラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行なってください。 汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてご使用ください。

- ●庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。 また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。
- ●レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

外まわり、庫内、ドア

固くしぼったぬれぶきんでふき取る

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤 (水1 Lに対し洗剤1.5 mL) をしみ込ませた布を 固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれ ぶきんで洗剤分をふき取ってください。

ほこりを取り除く

吸気口・排気口についたほこりなどは、 乾いた布で定期的に取り除いてください。 (性能を維持するためです。)

庫内 (側面・奥面) はシルバーフッ素 コーティングをしています。

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなって います。

〈コーティングを長持ちさせるためには〉

塗装面に付属品や容器などをぶつけないでください。 傷がついたり、塗装がはがれたりします。

操作部のお手入れ

故障の原因になるため、次のことにご注意ください。

- ●スプレー式の洗剤は使わない。
- ♪ふきんは、固くしぼる。

庫内底面セラミックのお手入れ (外周の黒い部分は除く)

- ●スポンジたわしの硬い部分(研磨剤入り不織布)に 水をつけて汚れをふき取ってください。
- ●空焼きやオーブン機能を使用したとき、底面セラミックに付着した汚れや水分が、茶色く焦げ付くことがあります。クレンザーなどを少量つけてふき取ってください。
- ※衝撃を加えたり、水をかけないでください。 セラミックが割れるおそれがあります。
- ※割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、 お買い上げ販売店にご相談ください。 割れたり、ひびが入ったまま使用すると、火花が 出たり、故障の原因になります。

庫内・スチーム配管の掃除/庫内の汚れが気になるとき <お掃除>

● お手入れの【2 庫内】を使ってスチームで汚れを浮き上がらせ、汚れをふき取りやすくします。

給水タンクに水を入れてセットする ☆ 14ページ

▶ お手入れ を押す

3 操作ダイヤルを回して 「2 庫内」に合わせる

4 (まため) を押す

お掃除終了(約20分で終了します。) お掃除終了後は、**お手入れ**の【3 排水】を行っ てください。☞ 50ページ

※ 庫内を十分に冷ましてから、固くしぼった ぬれぶきんで庫内をふき取ってください。 ふき取らないと、べたつく原因になります。 スチーム加熱と同じ原理で庫内をスチームで満たします。

- ※ お掃除終了後ドアを開けるときに、スチームやお 湯がふき出してやけどをするおそれがあります。 ドアはゆっくり開け、顔を近づけないようにして ください。
- ※ 庫内を十分さましてから行なってください。 庫内が高温のときは、蒸気が付着せず、汚れが 十分に取れないことがあります。 庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、 表示部に「U21」が表示されます。 № 55ページ
- ※庫内に何も入れないでください。 故障の原因になります。
- ※ 頑固な汚れは、<お掃除>をしても取れにくい ことがありますので、こまめにお手入れして ください。

庫内のにおいが気になるとき <脱臭>

- お手入れをした後、**お手入れ**の【1 脱臭】を使ってカラ焼き(脱臭)をしてください。 (月1回が目安です) ☞ 13ページ
- ※ 庫内の汚れがひどいとき (油が飛び散る料理の後や食品が庫内に飛び散ったときなど) は、まず、庫内をきれいにお手入れした後、カラ焼き (脱臭) をしてください。

付属品(黒角皿・ネット)

スポンジたわしなどで洗い、その後水気を十分にふき取る

スチームを使用して、黒角皿・ネットなどの汚れを 浮き上がらせることができます。

ネットを黒角皿の上に置き、庫内の中段にセットして、 お手入れの【2庫内】を行ってください。

13 49ページ

ご注意

●付属品を乱暴に扱わないでください。 また、加熱後、急に冷やさないでください。 (変形したり、割れるおそれがあります。)

給水タンク、トレー

柔らかいスポンジで汚れを落として水洗いし、その後水気を十分にふき取る

- ※台所用中性洗剤は使用しないでください。
- ※食器洗い乾燥機、食器乾燥機には入れないでください。 給水タンクが変形・破損するおそれがあります。

スチーム配管の排水 <排水>

- ●スチーム配管内に残った水を排水します。 初めてお使いになる時や、スチーム調理終了後 には必ず行ってください。
- ※庫内には何も入れないでください。


給水タンクをはずす

- 給水タンクのハンドルに手をかけ、 水平に引き出します。
- お手入れ を押す
- 操作ダイヤルを回して 「3排水」に合わせる
- を押す

排水終了(約3分で終了します。) ※排水終了後、トレーの水を捨ててください。

トレーのお手入れ

排水終了後、トレーをはずしてたまった 水などを捨てます。



はずしかた

両手で手前に引いてください。水などが たまっていることがありますので、気を 付けてください。

取り付けかた

両手で持ち、本体に合わせて元の位置に 取り付けてください。

八 注意

排水中や終了後、顔などを近づけてドアを開けない

●スチームやお湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。



接触禁止

排水の中断や終了後は、庫内左側面のスチーム吹出口にふれない

●スチーム吹出口付近やネジ部が熱くなっており、やけどのおそれがあります。

接触禁止

【ご注意】

- ●お手入れのときは、台所用中性洗剤を使い、次のものは使用しないでください。 (傷、変色、変形、故障の原因になります。)
 - ●アルカリ性洗剤(ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。)
 - ●酸性洗剤
 - ●オーブンクリーナー、漂白剤
 - ●ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤

 - ●クレンザー(庫内底面セラミックのみ使えます。)
- ●アルコール、灯油、ガソリン ●金属たわし、金属ブラシ

●ベンジン、シンナーなどの溶剤



●食品カスや水、洗剤などをレンジ本体のすき間に入れないでください。(故障の原因になります。)

お料理がうまくできない

ごはん・おかずのあたため		
仕上りが熱すぎる	●食品は庫内の中央に置いていますか。●分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。●食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。●ラップ以外のふた(陶器やガラス製、プラスチック製など)を使っていませんか。	
ごはんをあたためるとパサつく	●加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上ります。	
汁ものをあたためると 熱い部分とぬるい部分がある	●加熱後にかき混ぜます。	
たれ付きの食品をあたためると たれが飛び散る	●たれは加熱後にかけてください。	
炒めものをあたためると乾燥する	●加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。	
焼き魚やフライをあたためると 上手にあたたまらない	●重ならないように平らに並べてください。	
煮魚をあたためると 煮汁が飛び散る	●深めの容器に入れてあたためてください。●ラップをしてあたためてください。	

牛乳やお酒のあたため		
熱くなりすぎる	 ●食品は庫内の中央に置いていますか。 ●【19 牛乳】または【お好み温度】キーで加熱しましたか。 【あたため・スタート】キーであたためると熱くなります。 ●容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の7~8分目まで入れてください。 	
上の方と下の方では 温度が異なる	●加熱後は、よくかき混ぜてください。	

解凍			
食品が煮えた	●食品は庫内の中央に置いていますか。●ラップなどの包装は取りはずしてください。●食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。		

野菜のゆでもの		
ゆですぎになる	●食品は庫内の中央に置いていますか。●すき間がないように、しっかりとラップに包んでください。また、ラップは何重にも巻かず、重なり合う部分を下にしてください。	
生っぽい部分と できすぎた部分がある	●ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえてください。	

グラタン		
焼くたびに焼け色が異なる	●チーズの種類により焼けかたが異なります。様子を見ながら焼いてください。	
焼け色がうすい	●焼き足りないときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。■ 16ページ■【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。濃く仕上げたいときは、「強」に合わせてください。	
焼け色が濃い	●【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 薄く仕上げたいときは、「弱」に合わせてください。	

ケーキ		
ケーキがうまくふくらまない	●卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。	
泡立てが上手にできない	●泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使用して ください。	
部分的に粉が残る	●粉をよくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、 空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。	
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	●市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして 【オーブン】キーで様子を見ながら焼いてください。	

クッキー		
焼け色にムラがある	●生地の厚みや 1 つの大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。	
焼け色がうすい	●生地が厚いと焼け色がうすくなります。 【延長】で様子を見ながら焼いてください。☞ 16ページ	
焼け色が濃い	●焼くときにバターなどが溶けていませんか。冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。	
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	●バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。	

ロールパン		
焼け色にムラがある	●生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると焼いたときムラになります。	
焼け色がうすい	●生地の発酵は十分にしましたか。 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色もうすくなります。	
焼け色が濃い	●発酵しすぎていませんか。発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。●表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。	

スチームオーブン/スチームグリル/スチーム料理			
焼け色にムラがある 仕上りにムラがある	●焼き足りないとき、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱 してください。 № 16ページ		
焼け色が濃い 加熱しすぎになる	●給水タンクに水を入れ忘れていませんか。または給水タンクをセットし忘れていませんか。給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください。		

故障かな?と思ったら

修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
さし込みプラグをコンセ ントに差し込んでも、 表示部に何も表示しない	●さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 →ドアを1秒以上開けると電源が入り、表示部に「O」を表示します。 ☞15ページ「待機時消費電力ゼロW」
全く動かない	 ●表示部に「O」が表示されていますか。 →1度ドアを開け、「O」が表示されてから食品を入れて操作してください。 →ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 はい。 は
	●ドアは確実に閉まっていますか。
食品があたたまらない	●電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品がおおわれて いませんか。
	●表示部に「D」が表示されていませんか。☞56ページ
加熱してもすぐに止まる	●庫内底面が高温になっていませんか。→ドアを開けて、しばらく庫内をさましてからやり直すか、手動で様子を見ながら加熱してください。ぬれぶきんで庫内底面を冷やすと、早くご使用できます。
	●庫内底面に食品カスや油、水などが付いていませんか。 →ふき取ってからやり直してください。
火花が出る 異常音が出る	●電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、アルミホイル、金串などを使用していませんか。●解凍のとき、庫内壁面や底面にアルミホイルが触れていませんか。☞27ページ
	■電子レンジ加熱のとき、食品を入れずに加熱していませんか。→食品を入れて加熱してください。
煙が出たり、 いやなにおいがする	●庫内に食品カスや油などが付いたままになっていませんか。 ●庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、 お手入れ の 【1 脱臭】でカラ焼き (脱臭) をしてください。 ☞ 13ページ
	●庫内のカラ焼きの1度目ではありませんか。
スチームが出ない	●給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。●カルシウムの多い水を使い続けると、スチームボイラーにカルキがたまり、スチームが出なくなることがあります。→お買い上げの販売店にご連絡ください。

上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に ご連絡ください。

次の場合、故障ではありません。

こんな場合	説明
表示部に「高温」が表示され、ファンが回る	 ●レンジ本体・ドア・庫内や付属品などの温度が高いときに表示します。(最大約30分) ●表示中は冷却のためファンが回りますので、さし込みプラグを抜かないでください。ドアを開けてもファンが回っています。 ●表示中でも使用できますが、やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。また、熱に弱い物(ラップやプラスチック容器など)を置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。
表示部に「換気」が表示され、ファンが回る	●庫内を換気するためファンが回り、最大約1分30秒表示されることがあります。(ドアを開けても回ることがあります。)表示が消えた後も赤外線センサー冷却のため、最大約30分ファンが回ります。
表示部に「給水」が表示され、メニューの食品の仕上りが悪い	 ●調理途中で「給水」が表示された場合は、仕上りが悪くなる場合があります。 ●加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 ☞ 16ページ ※次回からは、調理スタートする前に給水タンクの水量を確認してください。
表示部に「給水」が表示される	● 給水タンクの水がなくなったときや給水タンクがきちんとセットされていないときに表示します。給水タンクに水を入れるか、給水タンクをセットし直してください。 ※ 調理終了後、【とりけし】キーを押すまで表示は消えません。
表示部に「〇」が点滅表示される	●「O」の点滅は【とりけし】キーを連続で5回押したときに表示されます。 ●【とりけし】キーを押すと、「O」の点滅が解除され、正常にご使用いた だけます。
加熱中にカチカチと音がする	●加熱開始時や加熱中の制御音です。
加熱中にポコンと音がする	●オーブン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために 起こる音です。
加熱中にチリチリと音がする	●インバーターが動作するときの音です。
加熱をしていないのに ファンが回る 加熱後ファンが回る	●赤外線センサーを正しく動作させるためファンが回ります。 ●加熱後、庫内の換気や赤外線センサーを冷却するため最大約30分回ります。
加熱後、何度もブザーが鳴る	●食品の出し忘れをお知らせするブザーです。 1分ごとにブザーが鳴ります。(加熱終了後5分間)
何もしていないのに カチッと音がする	●電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)
表示部をさわると黒い線が出る	●静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。)
ドアがくもり、水滴が落ちる	●食品から出た水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。 お掃除のときや食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴が つき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ●ふきんでふき取ってください。
スチーム加熱中や排水のときに プチュプチュと音がする	● 給水タンクから水を吸い込むときに空気が混じってこのような音が します。
ドアと本体の間から蒸気が もれる	●蒸気の量や室温によって蒸気がもれることがありますが、調理など性能上 の影響はありません。また、電子レンジ調理での電波もれはありません。



こんな表示が出たときは

表示部	原因	処 置
以50 (点滅)	自動キー ●食品を入れ、ドアを閉めてから 1分以内にキーを押しましたか。	再びドアを開閉して、1分以内にキーを押してください。 ※食品なしで加熱されるのを 防ぐための機能です。
リラ (ブザーが5回鳴る)	【2 解凍】【3 さしみ解凍】【4 茶わん蒸し】 【16 手作り豆腐】 スチームあたため・スチーム解凍・スチームさしみ解凍・スチーム発酵・お好み 温度20℃以下・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】 ●庫内が高温になっていませんか。	【とりけし】 キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。
(点滅) (ブザーが5回鳴る)	調理中に「給水」が点滅し、一時停止するメニュー 【4 茶わん蒸し】【6 パエリア】【16 手作り 豆腐】【17 海鮮蒸し】【18 おこわ】 レンジスチーム・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】 ●給水タンクに水が入っていますか。	「給水」が点滅し一時停止したときは、5分以内にタンクに水を入れ、【スタート】キーを押してください。(このとき「給水」サインは点滅状態から点灯に変わります) ※調理終了後【とりけし】キーを押すまでは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、 【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 (延長以外の操作はできません。)
(点灯) (ブザーが5回鳴る)	調理中に「給水」を点灯するが、調理を継続するメニュー 【5 キッシュ】【7 ハンバーグ】【8 魚のハーブ焼き】【9 焼き野菜】【10 フランスパン】【11 シュークリーム】【12 スフレチーズケーキ】【13 ひとロチャーシュー】【14 鶏の照り焼き】【15 焼き魚】スチームあたため・スチーム解凍 ●給水タンクに水が入っていますか。	「給水」が点灯したときはタンクに水を入れセットしてください。 ※調理終了後【とりけし】キーを押すまでは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、 【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 (延長以外の操作はできません。)
<u> </u>	【4 茶わん蒸し】【6 パエリア】【16 手作り 豆腐】【17 海鮮蒸し】【18 おこわ】 レンジスチーム・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】	「給水」が点滅した場合は、5分以内に タンクに水を補給して【 スタート 】キ 一を押してください。
(ブザーが5回鳴る)	● 「給水」が点滅してから5分以内に 【スタ ート 】キーを押しましたか。	※5分以上放置されると仕上りが悪く なるためです。
3 7 8 (ブザーが5回鳴る)	お手入れ【3 排水】 ●給水タンクをセットした状態になっていませんか。	【 とりけし】 キーを押し、給水タンク をはずしてからやり直してください。

ブザーが5回鳴り、表示	部に次の表示が出たとき
E1/E2/E3/E22/E30 E71/E72/E73/E75	表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。
E06/E33	電子レンジ加熱のとき、庫内が高温になっていませんか。 →【とりけし】キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。それでも「E 06」「E 33」が表示されたときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。

表示部に「D」が表示されているときは(デモ運転状態)

D

●デモ運転状態のときは、加熱できません。

<デモの解除のしかた>

- ●表示部の表示が点滅しているときは、【とりけし】キーを1回押す。
- ①【とりけし】キーを5回押す。 (ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「O」が点滅します。)
- ②【あたため・スタート】キーを5回押す。 / ピッピーとブザーが鳴り、表示部の「O」が点灯表示に変わり、\ 「D」が消えますと、正常にご使用いただけます。



絶対にキャビネットをはずさない。また、分解・改造・修理をしない。



- ●火災・感電・けがの原因になります。
- ●修理はお買い上げ販売店にご相談ください。

分解禁止

メニュー編もくじ

バナナシフォンケーキ ロールケーキ・・・・・・・62 ココアロール 抹茶ロール

パウンドケーキ・・・・・・・62 クッキー・・・・・63 しぼりだしクッキー チョコチップクッキー・・・・・63 サブレ・・・・・・64 そばぼうろ・・・・・64

アップルパイ・・・・・・・65 りんごの甘煮 マドレーヌ・・・・・・66

	00
ビッグピザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
シーフードピザ	
イタリアンピザ	
	~ ¬

□−ルバン······6/
コーンマヨネーズパン
あんパン
シナモンレーズンロール・・・・・・68

グラタン

マカロニグラタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
ホワイトソース	
なすとトマトのグラタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
ラザニア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
ドリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70

スチームオーブン

フランスパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
プチパン	
チーズフランス	
まめまめフランス	
シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
カスタードクリーム	
エクレア	
パリブレスト	
スフレチーズケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
コーヒーマーブルチーズケーキ	
かぼちゃスフレケーキ	
茶わん蒸し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
中華風茶わん蒸し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
きのこのキッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
おからとほうれん草のキッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スパニッシュオムレツ・・・・・・・	
ミックスパエリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
和風きのこパエリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ハンバーグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
並属ハンバーン 韓国風ひとロハンバーグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
鮭の八一ブ焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
白身魚のバルサミコ風味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
いわしの梅肉ロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
焼き野菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
米なすの田楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
長いもとかぼちゃの重ね焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80

●本書のオーブンメニュー (スチームオーブンメニューを除く) は、予熱なしの指導になっています。 市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときは、【オーブン】を2度押し(予熱あり)して焼いて ください。 『☞ 48ページ

	スチ・	ームグ	'וועי
--	-----	-----	-------

ひと口チャーシュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
スペアリブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
豚肉のみそ漬け焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
鶏の照り焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
タンドリーチキン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
フライドチキン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
塩鮭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
さばの塩焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
ぶりの照り焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83

スチーム料理

手作り豆腐・・・・・・・・	8
豆花・・・・・・	
はまちの蒸し物・・・・・	8
シーフードマリネ ・・・・	8
えび団子のれんげ蒸し	8
えび団子のしいたけ蒸	U
赤飯 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····8
山菜おこわ・・・・・・・・	8
	8
	8
マーラーカオ・・・・・・・	8
豚肉のスチーム春巻き	8
蒸し鶏とキャベツのサ	ッパリ和え8
	8
蒸しプリン・・・・・・	

カポナータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
たっぷりきのこ汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
くず豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
麻婆豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
えのきとなめこのピリ辛煮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
きんぴらごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92

ヘルシー野菜・ヘルシー豆腐

お総菜

筑前煮93
ロールキャベツ・・・・・・93
切り干し大根の煮もの94
肉じゃが・・・・・・94
かれいの煮つけ94
豆のもどし95
昆布豆 · · · · · · · 95
ヨーグルト・・・・・・95
ごはん・・・・・・96
あさりの酒蒸し96
あさりのワイン蒸し
即席漬け96
ローストチキン・・・・・・97
えびのチリソース・・・・・・97

ヘルシーフライ

フライ用パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
豚肉のポテトフライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
ヒレカツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
鶏ささみとえびのコーンフレーク揚げ・・・・・・・・	90
えびのヘルシーフライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90

●料理写真は調理後の盛り付け例です。
●計量は、1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。(1mL=1cc)
●料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。
クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。
● おもちは、庫内が大きくヒーターとの距離が離れているため焼けません。

アイデアクッキング

豆腐の水切り


●豆腐をペーパータオルに包み平皿にのせ、1丁(約300g)につき、【レンジ出力500W】で約2~3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。
ふきんで水気をふき取る。



せんべい・クッキーの乾燥

●平皿に重ならないように広げ、 【レンジ出力600W】で様子を 見ながら加熱。


加熱直後はまだ湿った感じが するが、しばらくするとパリ ッと乾燥してくる。



干ししいたけを戻す

●水で戻すより早くふっくらと 戻る。


干ししいたけを容器に入れ、 ひたひたの水を加える。 ふたなしで【レンジ出力 600W】で様子を見ながら加熱。





パン粉づくり

●固くなった食パンをミキサーで 細かくくだき、皿に広げる。 ふたなしで1カップ(約50g) につき【レンジ出力600W】で 約2~3分に合わせ、【スター ト】を押して加熱。 途中30秒ごとに混ぜる。 ペーパータオルに移し、さます。



ごまめの乾燥

●平皿に広げ、【レンジ出力 600W】で途中混ぜながら 加熱。

50gで**約2~3分**。 途中30秒ごとに混ぜる。



ジャム

●深めの耐熱容器に材料を入れ、ふたなしで【レンジ出力700W】で約14~16分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中1~2度アクを取ってかき混ぜる。

加熱直後はサラリとしているが、さめるととろみがついて固くなる。



◆いちごジャム

いちご・・・・・300g (ヘタをとる) 砂糖・・・・・・120g レモン汁・・・・小さじ2 サラダ油・・・・・1~2滴

◆キウイジャム

キウイ・・・5個(正味300g) (皮をむいて小さく切る) グラニュー糖・・・・・160g レモン汁・・・・・・大さじ1 ※キウイとグラニュー糖を 合わせてなじませておく。


カリカリベーコン

●ペーパータオルを敷いた皿に ベーコンを広げ、上にもペー パータオルをかける。

【レンジ出力600W】で様子 を見ながら加熱。

3枚で約2~3分。

余分な水分や脂が吸い取られてカリカリになる。



◆りんごジャム

りんご(紅玉)・・・・300g (皮をむき、芯をとって 塩水につけてすりおろす) 砂糖・・・・・・140g レモン汁・・・・・・小さじ2



ショートケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オートメニュー		約43分
26 ケーキ	下段	

材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)

スポンジケーキ

- バニラエッセンス・・・・・・少々
- 硫酸紙(型に敷く)

ホイップクリーム

生クリーム・・・・・300mL® { 粉砂糖・・・・・大さじ5 ブランデー・・・・少々

シロップ

- リキュール・・・・・・大さじ1
- (©と合わせる) • いちご······25~30個

作り方

●スポンジケーキ

● ケーキ型の内側にサラダ油を薄く ぬり、硫酸紙を敷く。



- ② 耐熱容器に⑥を入れ、【レンジ出力 600W】で約20~30秒に合わせ、 【スタート】を押して加熱し、バターを溶かす。
- ③ 卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2~3回に分けて入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



- 卵黄に残りの砂糖を入れ、白く もったりするまで泡立てる。
- **⑤ ③**に**④**とバニラエッセンスを加えて 混ぜ合わせる。
- ⑤ ⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底から すくいあげるように手早く混ぜ込む。 **⑦** ●に**⑤**を流し入れ、トントンと軽く たたいて空気抜きをする。



- 3 黒角皿の中央に⑦をのせて下段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 ケーキ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき 【オーブン】(予熱なし) 160℃ 約40~45分
 - ※竹串をさして、何もついてこなければでき上がり。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。
- 焼き上がれば、すぐに型ごと20cm 位の高さから1回落とし、焼き縮み を防ぐ。ケーキ型から出し、硫酸紙 をはずしてネットの上でさます。

●デコレーション

- よく冷やした生クリームに®を加え、ツノが立つまで泡立てる。
- ② スポンジケーキは横半分に切り、切り口と表面にシロップをぬる。
- ③ いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。



- 直径15~24cmのサイズのケーキを焼くことができます。
- ●作り方は21cmの型と同じ要領です。
- 手動で焼くときは【オーブン】(予熱なし) 160℃で 焼きます。(時間は右表参照)
- ●15cmは手動で焼いてください。 (自動ではできません。)

材料	直径	15cm	18cm	21cm	24cm
卵		M寸2個	M寸3個	M寸4個	M寸5個
砂糖		50g	90g	120g	170g
薄力	粉	50g	90g	120g	170g
バタ-	_	10g	20g	20g	25g
牛乳	٦	大さじ½	小さじ2	大さじ1	大さじ1½
仕上り	調節		弱	標準	強
加熱時間	自動		約40分	約43分	約46分
の目安	手動	約35分	約38~43分	約40~45分	約45~50分



材料

1,2,4,1
(直径20cmのシフォンケーキ型1個分)
● 卵黄5個分
• 卵白6個分
● 砂糖 ・・・・・・120€
• 水·····80mL
• レモン汁大さじ1
• レモンの皮(すりおろす)・・・・・1 個分
サラダ油・・・・・・・60mL
ſ 薄力粉 · · · · · · · · 120g
• A ベーキングパウダー 小さじ ¹ /2
- ・・・・・・・・・・・・小さじ//2
(合わせてふるう

シフォンケーキ

+ -/ X = 1 -	付属品	加熱時間
オーブン	下段	約45分

作り方

- ボールに卵黄と砂糖の半量を入れ、 泡立器で白っぽくなるまで泡立て、 水、レモン汁、レモンの皮の順に 加えて混ぜる。さらにサラダ油を 少しずつ加えながら混ぜる。
- ② ●に④を加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。

- ④②に③の¹/3量を加えてよく混ぜ、 残りの③を加え、ゴムべらでさっく りと泡をつぶさないように混ぜる。
- **⑤** 型に**②**を流し入れ、側面をトントンとたたいて空気抜きをする。
- 黒角皿の中央に●をのせて下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)170℃で約45~55分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

ポイント

- 作り方母で空気抜きをするときは、軽くたたいてください。強くたたくと逆に空気が入り、大きな穴ができることがあります。
- ケーキをさますときは、逆さ まにしないと生地の重みで縮 んでしまいます。
- お好みでホイップクリームを 添えてもよいでしょう。



※材料・生地の作り方、焼き方はシフォンケーキと同じです。

抹茶シフォンケーキ



レモン汁、レモンの皮を入れずに生地を作り、⑥に抹茶大さじ1を加え、作り方❶の最後に粗くきざんだ甘納豆80gを加えます。

コーヒーシフォンケーキ



水、レモン汁、レモンの皮の代わりに、インスタントコーヒー大さじ2を水90mLに溶かしたものを加えます。

バナナシフォンケーキ



レモンの皮の代わりにバナナ中1本 (フォークでつぶし、レモン汁少々 をかけたもの)を加えます。



ロールケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉		約20分
	下段	

バリエーション……

ココアロール(1枚分)

薄力粉100gを80gに減らし、 ココアを20g加え、合わせて ふるう。

抹茶ロール(1枚分)

薄力粉に抹茶大さじ1を加え、 合わせてふるう。

材料(黒角皿]枚分)

• 驯······M 1 4個
● 砂糖 ······100g
• 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 100g
バター(小さくきざむ)・・・・・20g
• バニラエッセンス少々
● 硫酸紙(37×37cm)
• ホイップクリーム
「生クリーム ······200mL
→ ∤ 砂糖 ・・・・・・・・大さじ2
バニラエッセンス ・・・・・少々

作り方

● 黒角皿の内側にサラダ油を薄くぬり、四隅に切り込みを入れた硫酸紙を敷く。

• お好みのフルーツ ……適量

- ② 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力600W】で約20~30秒に合わせ、 【スタート】を押して加熱し、溶かす。
- ボールに卵を割りほぐして砂糖を加え、湯せんにかけて泡立てる。人肌程度にあたたまったら湯せんからはずし、白っぽくなるまで泡立ててバニラエッセンスを加える。
 - ※泡立器で生地をすくい上げて、もった りと字が書けるくらいが目安。



- ④ ③に薄力粉をふるいながら加えてさっくりと混ぜ合わせ、②を加えて手早く混ぜる。
 - ※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。
- ⑤ ●に④を流し入れて表面を平らに し、黒角皿の底を軽くたたいて空気 抜きをする。
- ⑤ ⑤を下段に入れ、【オーブン】を1度 押し(予熱なし)170℃で約20~24 分に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ▼固くしぼったぬれぶきんを広げ、ケーキを裏返してのせて熱いうちに硫酸紙をはがす。さめれば、手前に横平行に3本浅く切り込みを入れ、ホイップクリームを全面にぬり、フルーツをのせて巻く。巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。





パウンドケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉		約55分
	下段	

材料

• バニラエッセンス・・・・・・少々

硫酸紙(型に敷く)

- ●ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱性のボールにバターを入れ、 【レンジ出力200W】で約30秒~1 分に合わせ、【スタート】を押して加 熱し、やわらかくする。泡立器でク リーム状になるまで混ぜ、砂糖を3 回に分けて混ぜ込む。
- ③ ②に卵を少しずつ加えながら混ぜ、 ドライフルーツとバニラエッセンス を加える。
- ③にAを加え、ゴムべらでさっくり と混ぜ合わせる。
- ⑤ ●に●を流し入れ、表面を平らにして中央を少しくぼませる。
- 3 黒角皿の中央に5をのせて下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱ない)160℃で約55~65分に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - ※竹串をさして何もついてこなければでき上がり。
- 型から出し、硫酸紙をはずしてネットにのせてさます。



クッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オートメニュー		約23分
② クッキー	中段	

■型抜きクッキー 作り方

- ●耐熱性のボールにバターを入れ、 【レンジ出力200W】で約30秒~1 分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさらによく混ぜる。
- ② ●に卵とバニラエッセンスを加えて 混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混 ぜる。

■型抜きクッキー

材料(約49個分)

• バター(小さくきざむ)·····100g
• 砂糖·····70g
卵(溶きほぐす)・・・・・・2/3個(30g)
• バニラエッセンス少々
• 薄力粉(ふるう)200g

- 生地をまとめてラップに包み、冷蔵 庫で約30分休ませる。
- **4 3**をラップとラップの間にはさみ、 めん棒で約5mmの厚さにのばす。
- 動黒角皿にサラダ油を薄くぬり、●を 好みの型で抜き、間隔を開けて並べる。





- ⑤ ⑤を中段に入れ、【オートメニュー】 を押し、操作ダイヤルを回して 【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき 【オーブン】170℃約22~25分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。

■しぼりだしクッキー

材料(約36個分)

1717 1(前)301回(万)
• バター(小さくきざむ) · · · · · 120g
● 砂糖·····80g
• 卵(溶きほぐす)・・・・・・・] 個
• バニラエッセンス少々
• 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 180g
[ドレンチェリー適量
● ▲ (みじん切り)
• A ドレンチェリー・・・・・適量 (みじん切り) レーズン(みじん切り)・・・・適量
※ココア生地を作るときは、薄力粉を
160gにし、ココア20gを加えてふる
<u> </u>

■しぼりだしクッキー 作り方

- ●生地は型抜きクッキー●、②と同じ要領で作り、絞り出し袋に入れる。
- ② 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、●を間隔を開けて絞り出し、Aを飾る。
- **3 2**を中段に入れ、型抜きクッキーと同じ要領で焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



チョコチップクッキー

#-/X=1-	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オートメニュー		約23分
20クッキー	中段	

材料(約25個分)

- 型抜きクッキーの●と同じ要領でバターと砂糖を混ぜる。卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、チョコレートとくるみを加え混ぜる。
- ② ●にAを加えてさっくりと混ぜる。
- 3 黒角皿にクッキングシートを敷き、2を大さじ1ずつ並べる。
- ④ ⑤を中段に入れ、【オートメニュー】 を押し、操作ダイヤルを回して 【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき 【オーブン】170℃約22~25分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



サブレ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オートメニュー		約23分
② クッキー	中段	

材料(直径約5.5cmの菊型約16個分)

• バター(小さくきざむ) · · · · · 100g
• 砂糖70g
• 卵(溶きほぐす) · · · · · · · · · · · · · · · /2個
• バニラエッセンス ・・・・・・少々
• アーモンドパウダー・・・・・45g
「薄力粉 · · · · · · · · 180g
• A ベーキングパウダー 小さじ½
(合わせてふるう)
• 溶き卵・・・・・・1 個分

ポイント

サブレはお好みで表面にフォー クで模様をつけたり、グラニュ ー糖をふってもよいでしょう。

作り方

- ●型抜きクッキー(63ページ参照)の●と同じ要領でバターと砂糖を混ぜる。卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、アーモンドパウダーを加え混ぜる。
- ② ●に を加えてさっくりと混ぜ、ひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間休ませる。
- 3 ②をラップとラップの間にはさみ、 約5mmの厚さにのばす。
- ④ 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、③を型で抜いて間隔を開けて並べる。表面に溶き卵をぬる。
- ⑤ ④を中段に入れ、【オートメニュー】 を押し、操作ダイヤルを回して 【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき 【オーブン】170℃約22~25分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。



そばぼうろ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈焼き上げ〉 オートメニュー ②クッキー	中段	約23分

材料(約36個分)

• バター(室温にもどしておく)··20g
● 砂糖·····70g
卵(溶きほぐす)・・・・・・・・¹/2個
• 卵黄] 個分
「ベーキングパウダー
• A { · · · · · · · · 小さじ 1/4
(ベーキングパウダー)(ベーキングパウダー)(重曹)(小さじ)/4
[薄力粉 · · · · · · · · · 30g
• ® アーモンドパウダー…30g そば粉60g
・ [®] { そば粉······60g
(合わせてふるう)

[ポイント]

お好みで、黒ごまを加えても よいでしょう。

- ボールにバターと砂糖を入れ、クリーム状になるまでよく練る。
- ② ●に卵を少しずつ加え、泡立器で空気をふくめるように混ぜる。
- 3 ②に卵黄を加え、よく混ぜる。
- ④ ③にAを加えて混ぜ、Bをふるい入れてまんべんなく混ぜ合わせる。ひとまとめにして冷蔵庫で約1時間休ませる。
- 3 黒角皿にクッキングシートを敷き、4を手で小さくまるめて並べ、約5mmの厚さにおさえる。
- ⑤ ⑤を中段に入れ、【オートメニュー】 を押し、操作ダイヤルを回して 【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき 【オーブン】170℃約22~25分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。



材料

(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)

	強刀粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
• (A) {	頭刀粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
バタ	7— · · · · · · 160g
(冷t	っしたバターを7mm角に切る)

冷水

··¹/4~¹/2カップ(50~100mL)

りんごの甘煮・・・・・下記参照

アップルパイ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	下段	約40分

作り方

- ②を合わせてふるい、バターを加えて指先で混ぜ込み、分量の冷水をひとまとまりになるまで少しずつ加えながら混ぜる。
- ② バターの形がまだ残っている状態でひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間ねかせる。
- ❸ 台に薄く打ち粉をし、②をめん棒で約1cm厚さの長方形にのばす。
- 4 ③の生地を三つ折りにし、再び長方形にする。3と4を4~5回繰り返し、半分に分ける。



- ⑤ ④の半量を約25×25cmにのば し、この上にパイ皿をふせて型よ りひとまわり大きく切る。
- **⑦** ⑤の底全体にフォークで穴をあけ、 りんごの甘煮をつめる。
- ④の残りの生地を約25×31cmの 長方形にのばし、25cm角の正方 形を1枚と幅2cmのリボンを3本 取る。
- ⑦のふちに溶き卵を塗り、③の生地をかぶせて余分な生地を切り落とす。



- ふちに溶き卵をぬり、③で取った リボンを押さえながら重ねる。表 面に包丁で切り込みを入れ、あまった生地を飾りつけて表面全体に 溶き卵をぬる。
- **①** 黒角皿の中央に**⑩**をのせて**下段**に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)210℃で約40~50分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱途中に表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。

●りんごの甘煮

(キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約15分

材料(アップルパイ1個分)

- りんご・・・・3個(正味600g)砂糖・・・・・・ち0gレモン汁・・・・・大さじ1シナモン・・・・・少々
- コーンスターチ · · · · · 大さじ¹/2 (同量の水で溶く)

- りんごは8等分し、皮と芯を取って厚めのいちょう切りにする。
- ② 耐熱容器に●とレモン汁、砂糖を入れてラップをし、【レンジ出力500W】で約13~16分に合わせ、 【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②の汁気を切り、シナモンとコーンスターチを加えて混ぜ、【レンジ出力700W】で約2分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



マドレーヌ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉		約20分
	下段	

材料

(直径6cmのマドレーヌ型12個分)

- バター(小さくきざむ)・・・・・120g砂糖・・・・・・・120g卵(溶きほぐす)・・・・・・・3個レモンの皮(すりおろす)・・・¹/2個分
- A ベーキングパウダー ・・・・・・・・・小さじ½ (合わせてふるう)

薄力粉 · · · · · · · 120g

• マドレーヌ型硫酸紙(型に敷く)

作り方

- ② ●に卵を少しずつ加えて混ぜ、レモンの皮を入れる。④を加えてさらに混ぜ合わせる。
- 3 マドレーヌ型に硫酸紙を敷き、②を 分け入れる。
- ④ 黒角皿に●をのせて下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)180℃で約20~25分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



ビッグピザ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 スチーム発酵	下段	焼き上げ
〈焼き上げ〉	下段	約23分

材料(30×30cmのピザ1枚分) ピザ生地

• 強力粉 ······180g

1005
ドライイースト・・・・・小さじ¹/2
(予備発酵のいらないもの)
● (A) { 塩 · · · · · · · · 大さじ] /2
• A {塩 ·······小さじ1/2
牛乳(室温のもの)・・・・120mL
バター・・・・・・10g
具
[玉ねぎ(薄切り) ・・・・・ 1/4個(50g)
ベーコン(短冊切り)・・・・・50g
スイートコーン(粒状のもの)
{50g
きのこ(スライス)・・・・・100g
サラミソーセージ(薄切り)・・・10枚
│ ピーマン(輪切り)・・・・・・1 個
ピザソース(市販品)・・・・・・・適量
ピザ用チーズ・・・・・・100g

塩・こしょう ……各少々

作り方

- ロールパン(67ページ参照)の●~⑤ と同じ要領で生地を作り、ガス抜き をして丸め、固く絞ったふきんをか けて約20分休ませる。
- ② 台に薄く打ち粉をし、●をめん棒で約30×30cmにのばし、サラダ油を薄くぬった黒角皿にのせてピッタリと敷く。
- 3 ②のふちを少し残してピザソースを ぬり、具をのせて軽く塩・こしょう をし、全体にチーズをのせる。
- ④ ③を下段に入れ、【オーブン】を1度 押し(予熱なし)230℃で約23~27 分に合わせ、【スタート】を押して焼 く。

バリエーション………

シーフードピザ

玉ねぎ(薄切り)、ベーコン(細切り)、マッシュルームの缶詰(薄切り)、むきえび、いか(皮をむいて輪切り)、貝柱、チーズの順にのせる。また、いかや貝柱は軽く酒蒸しをしてから使ってもよいでしょう。

イタリアンピザ

生地にトマトソースをぬり、バジル、アンチョビ(缶詰)、チーズ、黒オリーブの順にのせる。



ロールパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈1次発酵〉 〈成形発酵〉 スチーム発酵	下段	焼き上げ
〈焼き上げ〉	下段	約20分

材料(12個分)

• 強力粉 · · · · · · · · 200g • ドライイースト ……小さじ1弱 (予備発酵のいらないもの)

砂糖 ………大さじ4 卵······M寸²/3個 塩・・・・・・・・・・小さじ1/2 牛乳(室温のもの) ·····120mL • バター(室温にもどしておく) · · · · 35g

• 溶き卵 ………] 個分

作り方

●材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をく ぼませてドライイーストと⑥を入 れ、木じゃくしでまわりの粉を少 しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、 ひとまとめにする。

2材料をこねる

●にバターを少しずつ加え、手に べとつかなくなるまでよくこねる。

❸生地のたたきつけ

薄く打ち粉をした台に2を取り出 し、たたきつける生地の面をその つど変えながら、平均して約100 ~150回たたいてなめらかで弾力 のある生地を作る。

4生地を丸める

生地のなめらかな面を出すように して丸くまとめ、薄く粉をふった 耐熱性のボールに入れる。

61次発酵

給水タンクに満水ラインまで水を入 れて、セットする。

黒角皿に**4**をのせ、**下段**に入れる。 【オーブン】を1度押し(予熱なし) 40℃で約40~60分に合わせ、【ス タート】を押して発酵させる。

⑤フィンガーテスト

生地が2~2.5倍の大きさに発酵し たら指に粉をつけ中央を押してみ る。指穴がそのまま残っているよ うなら十分発酵している。すぐに 戻るようなら発酵不足なので、時 間を追加する。

※穴の周囲にしわができて生地がへこむ のは発酵のしすぎです。



7ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手で 軽くおさえ、ガス抜きをする。



8分割

生地を包丁かスケッパーで12等分 にする。



9ベンチタイム

❸の生地を丸くまとめ、表面が乾燥 しないようにぬれぶきん、またはラ ップをかぶせて約20分休ませる。

①成形

生地をにんじん形にし、めん棒で 細長い三角形にのばして幅の広い 方からくるくる巻く。





※生地を傷めないように、やさしく扱っ てください。

●成形発酵(2次発酵)

給水タンクに満水ラインまで水を入 れて、セットする。

黒角皿にサラダ油を薄くぬり、成形 した生地を巻き終わりを下にして並 べ、下段に入れる。【オーブン】を 1 度押し(予熱なし)40℃で約20~ 40分に合わせ、【スタート】を押し て、2~2.5倍の大きさになるまで 発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見ながら時 間を追加してください。

①焼き上げ

成形発酵が終われば、生地の表面 に溶き卵を薄くぬり、**下段**に入れ る。【オーブン】を1度押し(予熱な し) 180℃で約20~25分に合わ せ、【スタート】を押して焼く。




ポイント

- 作り方❸で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包み こむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のこね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなること があります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。



コーンマヨネーズパン



作り方

ベンチタイムの終わったロールパン生地を丸め直し、ロールパンと同様に成形発酵させ、上部にハサミで十文字に切り込みを入れる。マヨネーズであえたコーンと玉ねぎのみじん切りをのせ、ロールパンと同様に焼く。

あんパン



作り方

1次発酵の終わったロールパン生地をガス抜きし、5等分にしてベンチタイムをおく。生地を丸くのばして60gずつ丸めたあんを包む。ロールパンと同様に成形発酵させ、発酵が終われば表面に溶き卵をぬり、けしの実をふって、ロールパンと同様に焼く。



材料(9個分)

- ロールパンの生地(12個分) (67ページ参照)
- レーズン · · · · · · · · · 100g
- シナモン ……・・・好みの分量
- グラニュー糖 ……好みの分量
- 卵白………1個分
- 溶き卵 (卵黄1個分を、水小さじ1でとく)

バリエーション……

シナモンシュガーとレーズンの 代わりに

- ピーナッツバターと アーモンドスライス
- マヨネーズとコーンとツナ
- ピザソースと プロセスチーズ (1cm角切) にしてもよいでしょう。

シナモンレーズンロール

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈1 次発酵〉 〈成形発酵〉 スチーム発酵	下段	焼き上げ
〈焼き上げ〉	下段	約23分

作り方


●生地を作る

ロールパン(67ページ参照)の**①**~**②** と同じ要領で生地を作り、ひとまとめにして丸め、ふきんをかけて約 15分休ませる。

②レーズンは洗って湯で戻し、水気をペーパータオルでふいておく。シナモンとグラニュー糖を混ぜておく。 (シナモンシュガー)

3成形

台に薄く打ち粉をし、●をめん棒で約30×36cmにのばす。手前を2cmほど残して全面にハケで卵白をぬり、シナモンシュガーをふりかけてレーズンを均等に散らす。奥から手前にしっかりと巻き、巻き終わりをつまんでとじる。とじ目を下にして軽くころがし、太さを均一にしてなじませ、9等分に切り分ける。



◆ 成形発酵 (2次発酵)

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。黒角皿にクッキングシートを敷き、③をのせて下段に入れる。【オーブン】を1度押し(予熱なし)40℃で約20~30分に合わせ、【スタート】を押して2~2.5倍の大きさになるまで発酵させる。

母焼き上げ

成形発酵が終われば、表面に溶き卵を薄くぬり、下段に入れる。【オーブン】を1度押し(予熱なし)180℃で約23~28分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



材料(4人分)

マカ	□=·····80g
• サラ	ダ油・・・・・・・・・・・・少々
	鶏もも肉(1cmの角切り)···100g
	えび·····6尾(約100g)
	(尾、背わた、殻を取り除き半分に切る)
	玉ねぎ(薄切り)·・・¹/2個(約100g)
• (A)	マッシュルーム(缶詰・スライス)
	·····約50g
	白ワイン大さじ2
	バター・・・・・・大さじ1
	塩・こしょう・・・・・・・各少々
・ホワ	イトソース・・・・・・3カップ分

• ピザ用チーズ·····80g

マカロニグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オートメニュー		約27分
25 グラタン	中段	

ポイント

具の熱いうちに焼きます。さめてしまったときは、【レンジ出力700W】であたためてから焼きます。

作り方

- マカロニはゆでてザルにあげ、水気を切り、サラダ油をまぶしておく。
- ② 耐熱容器にAを入れてラップをし、 【レンジ出力700W】で約3分30秒 に合わせ、【スタート】を押し、途 中混ぜながら加熱する。
- ③ 下記を参照してホワイトソースを作り、②から出るスープを大さじ2加えて混ぜる。
- ④ ●のマカロニと②を、③のホワイト ソースの半量であえる。
- ⑤ グラタン皿に薄くバター(分量外) をぬり、 ②を分け入れ、残りのソースをかけてチーズをのせる。

- ⑤ 黒角皿に⑤をのせて中段に入れ、 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき オーブン(予熱なし)250℃ 約25~30分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。

<市販の冷凍グラタン>

冷凍グラタン(2皿)を焼くときは、 中段に入れ、【オーブン】を1度押し (予熱なし)250℃で約25~35分 に合わせ、【スタート】を押して焼く。

②プラスチック容器のものは焼くことができません。

●ホワイトソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

材料(3カップ分)

- 薄力粉 ・・・・・・50g バター ・・・・50g 牛乳 ・・・・3カップ(600mL)
- 塩・こしょう・・・・・・各少々

作り方

- 耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、 【レンジ出力700W】で約1分30秒 ~2分に合わせ、【スタート】を押し、バターが溶けるまで加熱し、 泡立器で混ぜる。
- ② ●に牛乳を少しずつ加えながら、よく混ぜ合わせ、【レンジ出力700W】で約7~8分に合わせ、【スタート】を押し、途中で2~3回かき混ぜながら加熱し、塩・こしょうで味をととのえる。

■2カップ分を作るとき

• 薄力粉 · · · · · · · 30g
• バター · · · · · · · 30g
• 牛乳 ·····2カップ(400mL)
● 悔・こしょう

3カップ分と同じ手順で、様子を見ながら加熱してください。



なすとトマトのグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 25 グラタン	中段	約27分

材料(4人分)

作り方

◆ なすは塩水につけてアク抜きをする。 フライパンにサラダ油を熱し、なすに 焼き色をつけて塩・こしょうをする。

- ② 大きめの耐熱容器にサラダ油(分量外) を薄くぬり、ミートソースを広げてチーズの半量をのせる。その上になすとトマトを交互に重ねながら並べる。最後に残りのチーズをのせ、粉チーズをふりかけて溶かしバターをかける。
- 3 黒角皿の中央に②をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき オーブン(予熱なし) 250℃ 約25~30分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参照 ください。



ラザニア

(キー/メニュー	付属品	加熱時間、
オートメニュー 3 グラタン	中段	約27分

材料

作り方

ラザニアは塩少々を加えたたっぷり の湯でやわらかくなるまでゆで、水 気を切っておく。

- ホワイトソースは69ページと同じ要領で作る。
- 耐熱容器にサラダ油(分量外)をぬり、 ラザニア、ミートソース、ホワイトソースの順に重ねて入れ、表面にチーズ をのせる。
- ◆黒角皿の中央に③をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき オーブン(予熱なし) 250℃ 約25~30分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参照 ください。



ドリア

-/メニュー	付属品	加熱時間
「ごしらえ〉 ノンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ〉	then.	約27分
グラタン	中段	

材料(4人分)

作り方

● グリーンアスパラガスは洗ってラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約1分~1分30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。手早く冷水に放し、適当な大きさに切る。

- ホワイトソースは69ページと同じ要 領で作る。
- 3 フライパンにバターを熱しAを炒め、 ではんをほぐしながら入れてよく炒め、 Bを加えて混ぜる。
- ① グラタン皿に薄くバター(分量外)をぬり、③を分け入れて①をのせ、その上に②をかけてチーズをのせる。
- **⑤** 黒角皿に**④**をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - 手動のとき オーブン(予熱なし) 250℃ 約25~30分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参照 ください。

フランスパン



キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 スチーム発酵 〈焼き上げ〉 スチームオーブン ⑩ フランスパン	下段	焼き上げ 約33分

準備するもの

- キャンバス地
- オーブンシート(黒角皿の大きさに切っておく)
- ・カミソリ
- 生地を移動させる板
- ★約30×20cmの段ボールに紙を巻きつけてとめる。 (右参昭)



作り方

給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。

2 材料の混合

ボールに ® を入れ、手で軽く混ぜ合わせる。中央をくぼませて ® を入れ、まわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

❸ 材料をこねる

薄く打ち粉をした台に ②を取り出し、 手のひらに体重をかけてよくこねる。

4 生地のたたきつけ

❸をたたきつける面をそのつど変えながら、平均して約100~150回たたきつけて弾力のある生地を作る。生地をのばしてみて薄い膜ができるようならこね上がり。

※こね上がりの温度は約24℃が適温 です。材料の温度で調節します。

骨生地をまるめる

生地のなめらかな面を出すように して丸くまとめ、薄く油をぬった 耐熱性のボールに入れる。

6 1 次発酵(1回目)

●を黒角皿にのせ、下段に入れる。 【オーブン】を1度押し(予熱なし)30℃で約120分に合わせ、【スタート】を押して1.5~2倍の大きさになるまで発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見ながら 時間を追加してください。

7 ガス抜き

生地を手で軽くおさえてガスを抜き、丸めなおしてボールに入れる。 このとき、ガスを抜きすぎないようにする。

1 次発酵(2回目)

さらに**②**を**③**と同じ要領で発酵させる。黒角皿にのせて**下段**に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし) **30℃で約60分**に合わせ、【スタート】 を押して1.5~2倍の大きさになるまで発酵させる。

分割・ベンチタイム

生地をスケッパーで2等分にする。 切り口を中に包み込むように丸く まとめ、表面が乾燥しないように ぬれぶきん、またはラップをかぶ せてあたたかいところで約40分休 ませる。

① 成形

薄く打ち粉をした台に¶の生地を移す。手の腹で押えて四角く、平らにのばし、向こう側から¼を手前に折って閉じ目を親指の付け根で押える。



◆ A ドライイースト · · · · · · 3.6g (予備発酵のいらないもの) 粉末モルト

材料(2本分)

・・・・・・小さじ 1/3 (約 0.7g) 塩・・・・・・・5g 水(約 20℃)・・・・・・190mL

フランスパン専用粉 · · · · 300g または /強力粉 · · · · · · 240g (薄力粉 · · · · · · · 60g

• B レモン汁 · · · · · · · ·] 滴

手前からも同様に折り、閉じ目を押 える。



さらに向こう側から半分に折り、合わせ目をしっかり閉じる。



閉じ目を上にして平らに押え、もう一度、向こう側から半分に折って、合わせ目をしっかりと閉じる。閉じ目を下にして台の上で転がすようにし、約22cmの長さにのばす。

- ※気泡が大きい方がおいしくできるので、 成形するときは、押えつけてガスを抜き すぎないよう注意します。
- ※フランスパンの生地はデリケートなので、 生地に触わりすぎたり、引っぱりすぎた りするとうまく焼けないことがあります。

① 成形発酵

黒角皿にキャンバス地を敷き、キャンバス地をたるませて壁を作り、壁の間に生地を閉じ目を下にして並べる。(布どり)



下段に入れ、【オーブン】を 1 度押 し(予熱なし) **30℃で約 40~ 45分**に合わせ、【スタート】を押 して発酵させる。

発酵終了後、板を使ってキャンバス地ごと黒角皿から取り出す。焼き上げに入るまで、生地が乾燥しないように端のキャンバス地をかぶせてラップをし、あたたかいところに置いておく。

② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

オーブンの予熱をする。黒角皿を 下段に入れ、【スチームオーブン】を 押し、操作ダイヤルを回して【10 フランスパン】に合わせ、【スター ト】を押して予熱する。

※予熱時間 約15分

№ クープ (切り込み) 入れ

オーブンシートの上に、生地を閉 じ目が下にくるように板を使って コロリと移しかえる。



生地の表面に3本ずつ、カミソリでクープを入れる。 表面の皮をそぐように浅く入れる。



※クープは浅くそぐように入れると焼き上がりにきれいな割れ目ができます。

₩焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、庫内から黒角皿を出してすばやくドアを閉める。予熱した黒角皿に®をオーブンシートごと移し、下段に入れてすぐにドアを閉める。【スタート】を押して焼く。

- ※黒角皿を出し入れするときは熱いので、 やけどに注意してください。
- ※焼きムラが気になるときは、途中で パンの前後を入替えてください。
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

ポイント

- 作り方 ④ で生地をたたいている間、 手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の 面を包みこむようにして、毎回違っ た面がたたけるようにします。
- 生地のこね方が足りないと小さめの かたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。
- スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなることがあります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。



フランスパンと同じ生地を使い、いろいろな種類のパンが楽しめます。

プチパン(6個分)



作り方

- ● へ まで同じ要領で生地を作り、 で 6 等分にして約 30 分休ませる。
- ② **⑩** 成形で、やさしく丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目は下にしておく。
- 3 ① ~ ⑫ をし、⑬ クープは十文字に入れ、同様に焼く。



チーズフランス(4個分)



作り方 **00~**(

- ● ~ まで同じ要領で生地を作り、 で4等分にして約30分休ませる。
- ② ⑩ 成形で、縦長のだ円形にのばし、中央にプロセスチーズ(1cm角切り)をそれ ぞれ30gずつのせる。向こう側から3手前に折り、手前からも同様に折ってしっかり閉じる。閉じ目を下にして形をととのえる。
- 3 ●~®をし、®クープは平行に3本入れ、同様に焼く。



まめまめフランス(2個分)



- 好みの甘納豆 150g をさっと水洗いして表面の砂糖を洗い流し、ペーパータオルで水気をよくふいておく。
- ② ① ~ ⑤ まで同じ要領で生地を作り、⑤ の生地に甘納豆を2回に分けて加え、 折りたたむようにしてまんべんなく混ぜ込む。
- 3 生地を丸くまとめて 6 ~ 9 と同じ要領で発酵させ、休ませる。
- ④ ●成形で、丸くのばし、手前から巻いて閉じ目をしっかり閉じる。 閉じ目を下にしてフットボール形に形をととのえる。
- ⑤ ●~®をし、®クープは横一文字に入れ、同様に焼く。

スチームオーブン

シュークリーム



キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 スチームオーブン		約30分
(1)シュークリーム	下段	

材料(12個分)

バター(小さくきざむ)・・・・・・60g
•水 ······100mL
薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 70g
• 卵(溶きほぐす) ・・・・・・約4個
• カスタードクリーム · · · 下記参照

作り方

- ② 深めの耐熱性のボールにバターと水を入れ、【レンジ出力700W】で約3分~3分30秒に合わせ、【スタート】を押して、沸とうするまで加熱する。
 - ※十分に沸とうしないと生地がうまく ふくらみません。
- ③ ② に薄力粉を 1 度に入れて手早く 混ぜる。さらに【レンジ出力 700W】 で約1分加熱する。
- ① 3 に卵を少しずつ加えながらよく 混ぜ合わせる。木べらですくって ゆっくり落ちるくらいの固さにする。
- すーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【11 シュークリーム】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。※予熱時間約12分



- 黒角皿にアルミホイルを敷き、絞り出し袋に を入れて直径約4cmに絞り出す。
- ブザーが鳴って予熱が終われば、⑤を下段に入れ、【スタート】を押して焼く。そのまま庫内に5分ほどおく。
 - ※生地を庫内に入れたら、焼き上がる まで絶対にドアを開けないでください。
- 3 焼き上がれば、すぐに黒角皿からはずしてネットの上でよくさまし、切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

注 意

バターと水を加熱するとき、バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ることがあります。 深めの耐熱容器を使い、バターは小さくきざんで水と一緒に入れて

加熱してください。

カスタードクリーム

材料(シュークリーム約12個分)

◆牛乳・・・・・・2カップ (400mL)
「 薄力粉大さじ 1 ½
コーンスターチ・・・・大さじ 1½
• (合わせてふるう)
(合わせてふるう)
• 卵黄 · · · · · · · · 3 個分
•®{ バター・・・・・・大さじ 1 バニラエッセンス・・・・・・少々
^{●®} (バニラエッセンス ····・・少々

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

作り方

- 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出 カ700W】で約2~3分に合わせ、 【スタート】を押して加熱する。
- ② 別の耐熱容器に (A) を入れ、 ① を少しずつ加えながら泡立器でよく混ぜる。
- ③ ② に卵黄を少しずつ加えて混ぜ、 【レンジ出力700W】で約4~5 分に合わせ、【スタート】を押して、 途中2~3回混ぜながら加熱する。
- **4** 3に®を加え、手早く混ぜてさます。



エクレア



パリブレスト



作り方

黒角皿にシュー生地を棒状に9本絞り出し、シュークリームと同じ要領で焼く。

焼き上がったらよくさまし、横から切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。上に溶かしたチョコレートをぬる。

作り方

黒角皿にシュー生地をリング状に絞り出し、表面にスライスアーモンド(適量)をはりつけてシュークリームと同じ要領で焼く。

焼き上がったらよくさまし、横半分に切って下の部分にカスタードクリームをつめ、さらに泡立てたホイップクリームやフルーツなどをつめる。

スフレチーズケーキ



材料

(直径18cmの底の抜けない金属製ケーキ型1個分)

- クリームチーズ(小さくきざむ)・・・150g
 バター(小さくきざむ)・・・・30g
 砂糖・・・・・90g
 卵黄・・・・・3個分
 生クリーム・・・・・100mL
 牛乳・・・・・50mL
- レモン汁・・・・・大さじ 1ブランデー・・・・大さじ 1薄力粉(ふるう)・・・・・・40g
- 卵白・・・・・・・・・・・5個分あんずジャム・・・・・大さじ 1
- (裏ごしして、ブランデー小さじ1で溶く)・硫酸紙(型に敷く)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	
〈焼き上げ〉 スチームオーブン		焼き上げ 約 58 分
(1) スフレチーズ ケーキ	下段	

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② ケーキ型の内側にバター(分量外) をふちまでたっぷりとぬり、底に 硫酸紙を敷く。
- 耐熱性のボールにクリームチーズとバターを入れ、【レンジ出力200W】で約1分30秒~2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。なめらかになるまで泡立器でよく混ぜる。
- ④ ③に砂糖の半量を加え、しっかり 混ぜ、卵黄を加えてなめらかにな るまで混ぜる。

- ⑤ ④ に生クリーム、牛乳、レモン汁、 ブランデー、薄力粉の順に加え、 そのつど泡立器でしっかり混ぜる。
- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【12 スフレチーズケーキ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。※予熱時間約11分
- ⑦ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- ③ ⑤ に ⑦ の ⅓量を加えて卵白のダマがなくなるまで混ぜ合わせる。 残りの ⑦ を2回に分けて加え、さっくりと泡をこわさないように、 生地となじむまで混ぜる。

- ② (2) に (3) を流し入れ、型を軽くたたいて空気抜きをする。
- ① ブザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿の中央にぬらしたペーパー タオル2枚を敷き、⑤をのせて熱 湯(80℃以上)を400mL注ぐ。 下段に入れ、【スタート】を押して 焼く。
 - ※加熱途中に表面のこげが気になると きは、アルミホイルをかぶせてくだ さい。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。
- 加熱後、型とケーキの間にナイフを 入れ、すき間を作る。室温でさまし、 ケーキが型の高さくらいまで沈ん だら、型から出してあんずジャム をぬる。



※材料・生地の作り方、焼き方はスフレチーズケーキと同じです。

コーヒーマーブルチーズケーキ

かぼちゃスフレケーキ



(作り方

インスタントコーヒー大さじ½と砂糖小さじ1を湯大さじ½で溶き、作り方❸の最後で加えて軽くひと混ぜする。



(作り方

クリームチーズとバターの代わりに裏ごししたかぼちゃ180gを使う。

※レモン汁は加えません。

スチームオーブン

茶わん蒸し



#-/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ④茶わん蒸し	中段	約30分

材料(4人分)

• 鶏ささみ · · · · · · · 40g
酒・しょうゆ・砂糖・・・・・・各少々
• 卵 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
「だし汁 ···1¾カップ(350mL)
•A 塩・薄口しょうゆ・みりん
• えび4尾
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
干ししいたけ・・・・・・2枚
(もどして半分に切る)
かまぼこ4枚
ぎんなん・・・・・・・・・・・・8粒
みつ葉・・・・・・・・・・・・少々

▲ 注 意

ヒーターの熱で黒角皿と容器が熱 くなりますので、取り出すときは 気をつけてください。

作り方

- ささみはすじを取って、ひと口大 に切り、酒・しょうゆ・砂糖で下 味をつけておく。
- 蒸し茶わんにみつ葉を除く他の材料と②を分け入れ、③を8分目ほど注いで共ぶたをする。
- - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。
- できあがれば、みつ葉をのせて5 分ほど蒸らす。

ポイント

- •容器は、高さが約7cm以下のものをお使いください。
- ●茶わん蒸しは1~4個までできます。1・2個は【**仕上り調節**】を**弱**、3・4個は**標準**に合わせます。
- 竹串を刺してみて、澄んだ汁が出ればできあがりです。
- 卵液の温度は常温(約20~25℃)の状態から加熱します。
- •器の大きさにより仕上りが多少変わります。
- ●仕上りがゆるめのときは、庫内に入れてしばらく蒸らしてください。または【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 № 16ページ



中華風茶わん蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈蒸し上げ〉 スチームオーブン ④茶わん蒸し	中段	蒸し上げ 約30分
〈仕上げ〉 レンジ出力	なし	

材料(4人分)

鶏ささみ(1cm角切り)・・・・60g 焼き豚(みじん切り)・・・・・20g 干ししいたけ・・・・・・・1枚 (みじん切り)
干しえび(みじん切り)・・・・1 Og ゆでたけのこ(みじん切り)・・・2 Og • 卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・・・ M寸 2 個
•®{ チキンスープ・1½カップ(300mL) 塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あん (スープ・・・・ ¹ / ₂ カップ(100mL) 薄口しょうゆ・・・・・小さじ 1 ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
片栗粉(同量の水で溶く)・・・小さじ 1にら(みじん切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
• にら(みじん切り)・・・・・・ 本

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② A をそれぞれ4等分して、耐熱容器に分け入れる。
- ④ ③ を ② に分け入れ、アルミホイル でふたをする。
- - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。
- 耐熱容器に © を入れ、【レンジ出力 700W】で約1~2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、片栗粉を加えてよく混ぜる。【レンジ出力700W】で約10~20秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、混ぜる。
- ⑦ できあがれば、にらをのせ、⑥ を かける。



きのこのキッシュ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑤キッシュ	中段	約37分

材料(直径約20cmの耐熱容器 1個分)

- きのこ · · · · · · · · · · 200g (好みのものを組み合わせる)
- ◆ ② ・・・・・・・ ½カップ(100mL) 牛乳・・・・½カップ(100mL) 塩・こしょう・・・・・・各少々

作り方

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。

- 2 きのこは適当な大きさに切る。
- 3 容器にバター(分量外)を薄くぬり、②とチーズを入れる。
- ④ Aをよく混ぜ合わせ、③に入れる。
- - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



おからとほうれん草の キッシュ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン (5)キッシュ	中段	約37分

材料(直径約20cmの耐熱容器 1個分)

- ほうれん草(ゆでたもの)・・・・100gロースハム・・・・・・50g
- 玉ねぎ(みじん切り)
- バター・・・・・・・大さじ2 「卵(溶きほぐす)・・・・・M寸3個
- 牛乳 ·····¹½カップ(100mL) (生クリーム
- ・(A) { · · · · · · · · 1/4カップ (50mL) ピザ用チーズ・・・・・・・60g 塩・こしょう・・・・・・各少々

作り方

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。

- ほうれん草は3cmの長さに切る。ロースハムは5mm角に切る。
- 3 フライパンにバターを熱し、玉ねぎを透き通るまで炒め、②とおからを加えて軽く炒める。
- ④ Aをよく混ぜ合わせ、さらに●を加えて混ぜ合わせる。
- 容器にバター(分量外)を薄くぬり、ゆを入れる。
- ・ 黒角皿の中央に⑤をのせて中段に 入れ、【スチームオーブン】を押し、 操作ダイヤルを回して【5 キッシュ】 に合わせて【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



スパニッシュオムレツ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
スチームオーブン (5)キッシュ	中段	約33分

【材料(直径約20cmの耐熱容器 1個分)】

- じゃがいも・・・・・・1個(約150g)
 玉ねぎ・・・・・1/2個(約100g)
 (みじん切り)
- A ベーコン・・・・・・50g (1cm幅に切る) バター・・・・・大さじ2
- トマト(粗くきざむ)
- ・・・・・・・・・・・・・¹½個(約75g) • ピーマン(みじん切り)・・・・・・1個
- B { 卵(溶きほぐす) · · · · · M寸3個 牛乳 · · · · · · · · 大さじ2 塩 · こしょう · · · · · · 各少々

- ② じゃがいもは皮をむいて4つ切りにし、5mm厚さのいちょう切りにして水にさらす。
- 3 耐熱容器に②と®を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約4~6分に合わせて【スタート】を押し、途中1~2回混ぜながら加熱する。加熱が終わったら、トマトとピーマンを加え、粗熱をとる。
- ◆ 容器にバター(分量外)を薄くぬり、◆ 含とよく混ぜ合わせた®を入れる。
- - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

スチームオーブン



ミックスパエリア

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑥ パエリア	下段	約50分

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- 鶏肉はひと口大に切り、塩・こしょうをする。フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、軽く炒めて取り出す。
- フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、にんにくと玉ねぎを入れ、薄く 色づくまで炒める。次に米を加え、 米が透きとおるまで炒める。
- 4 黒角皿にサラダ油(分量外)を薄くぬり、3を入れて全体をならす。®を合わせたものを注ぎ、2と@の具を並べる。

材料(黒角皿1枚分)

- 精白米・・・・・・・1½合(約225g)
 (洗ってザルに上げる)
- 鶏もも肉……1枚(約250g)
- 塩・こしょう・・・・・・・各少々 えび・・・・・・8尾 (殻をつけたまま背わたを取る) いか・・・・1ぱい(約200g) (足と内臓を抜き1cm幅に切る)
- A あさり ………300g トマト ……小1個(約100g) (粗くきざむ)
 - マッシュルームの缶詰 (スライス)…小1缶(約50g)
- にんにく(みじん切り)・・・・・1かけ
- サラダ油・・・・・大さじ2 「スープ・・・・1¹/₂カップ(300mL)
- ® (固形スープ1個を湯でとく) サフラン・・・・・小さじ½ (またはカレー小さじ1½)
- ⑤ ②を下段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して 【6パエリア】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



和風きのこ パエリア

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑥ パエリア	下段	約50分

材料(黒角皿 1枚分)

「だし汁 (熱いもの) -----2カップ (400mL)

• A 酒・・・・・・・大さじ1 しょうゆ・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・・少々

- **1** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② 豚肉は1cm幅に切り、軽く塩・こ しょうをする。
- ❸ しめじは石づきを取って小房にわけ、しいたけは軸を取る。エリンギは石づきを取り、縦半分に切る。
- ◆ フライパンにサラダ油を熱し、②を 色が変わるまで炒め、にんじんを加 えて炒める。米と山菜を加え、米が 透き通るまで炒める。
- ⑤ ⑤を下段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【6パエリア】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 スチームオーブン ⑦ ハンバーグ	中段	約25分

材料(4人分)

- 玉ねぎ(みじん切り)・・・小1個(約150g)
- バター・・・・・・大さじ½
 合びき肉・・・・・・300g
 パン粉・・・・²/3カップ(約30g)
 (牛乳大さじ3で湿らせる)

作り方

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。

- ② 耐熱容器に玉ねぎとバターを入れ、 【レンジ700W】で約3分に合わせ、 【スタート】を押して加熱し、さます。
- 3 ②とAをボールに入れ、粘りが出るまでよく混ぜて4等分にする。 手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- ④ 黒角皿に③をのせて中段に入れ、 【スチームオーブン】を押し、操作 ダイヤルを回して【7 ハンバーグ】 に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



豆腐ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑦ ハンバーグ	中段	約25分

材料(4人分)

木綿豆腐・・・・・・1丁(約300g) (水切りをしておく)「鶏ひき肉・・・・・・・・200g

	青じそ(みじん切り)・・・・・5枚
	生しいたけ(みじん切り)・・・3枚
	しょうが汁 ‥‥‥小さじ1
1	しょうゆ ‥‥‥小かさじ2
	酒小さじ1
	パン粉 ‥‥‥・大さじ3
	ΔΩ1/ ₀ /⊞

たれ

(A)

•
〔しょうゆ大さじ1
みりん大さじ1
酒大さじ1
だし汁‥‥¹½カップ(100mL)
しょうが汁 ‥‥‥小さじ1
片栗粉(同量の水で溶く)・・・小さじ2

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② 豆腐とAをボールに入れ、よく混ぜ 合わす。
- 3 ②を4等分にする。手に油をぬり、 生地をたたいて空気を抜き、小判型 にする。
- ◆黒角皿に③をのせて中段に入れ、 【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【7ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ⑤ なべに片栗粉以外のたれの材料を入れて煮立たせ、片栗粉でとろみをつける。焼き上がった
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



韓国風ひとロハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑦ ハンバーグ	中段	約21分

材料(4人分)

牛ひき肉 · · · · · · · · · 300g
• パン粉 · · · · · · ²/3カップ(約30g)
(牛乳大さじ3で湿らせる)
にら(小口切り)・・・・・・・30g

(=	
• DD · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1個
酒大さ	:じ1
• コチュジャン・・・・・大さ	:じ1
いり立ぶま	- "]

ごま油・・・・・・・・・大さじ1塩・こしょう・・・・・・各少々

ポイント

にらを万能ねぎに変えてもよいでしょう。

(作り方

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- すべての材料をボールに入れ、よく 混ぜ合わす。
- 3 ②を8等分にする。手に油をぬり、 生地をたたいて空気を抜き、小判型 にする。
- ◆ 黒角皿に

 ◆ ま角皿に

 ◆ をのせて中段に入れ、

 【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して

 「フ ハンバーグ】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて

 【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。

スチームオーブン



鮭のハーブ焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ® 魚のハーブ焼き	中段	約23分

材料 (4切れ分)

- 生鮭 ……4切れ(1切れ約100g)
- 塩・こしょう ……各少々
- オリーブオイル·····大さじ1
- ハーブ (好みのもの) ……適量

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② 鮭に塩・こしょうをする。
- 3 黒角皿にサラダ油(分量外)を薄くぬり、②を並べてそれぞれにオリーブオイルとハーブをふりかける。
- ④ を中段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【8 魚のハーブ焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



白身魚のバルサミコ風味

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ® 魚のハーブ焼き	中段	約28分

(材料 (長さ約24cmの耐熱容器 1個分))

- 白身魚・・・・・・2尾 (めばるなど全長20cmくらいのもの)塩・こしょう・・・・・・各少々
- オリーブオイル・・・・・・大さじ1 [にんにく(みじん切り)・・1かけパセリ(みじん切り)・・大さじ1
- A タイム・・・・・・適量 オレガノ・・・・・適量

バルサミコ酢 ……適量

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。

- ② 魚はうろことえらを取り、腹に包丁を入れて内臓を出す。塩水で洗って水気をよくふき取り、表面に切れ目を入れて塩・こしょうをする。腹に混ぜ合わせた®を入れる。
- 容器に魚とトマトを入れ、オリーブ オイルをかける。必が残っていれ ば表面に散らす。
- 焼き上がれば、熱いうちにバルサミコ酢をまわしかける。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



いわしの梅肉ロール

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ® 魚のハーブ焼き	中段	約23分

材料 (12個分)

いわし・・・・・12尾(1尾 約80g)
 青じそ・・・・・・12枚
 梅干し(種を取って、包丁でたたく)・・・・・適量
 粉チーズ・・・・・・・・・・・適量

(作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② いわしは頭を切り落として内臓を取り出す。塩水で洗って水気をよくふき取る。腹側から指を入れて手開きにし、中骨を取り除く。

- ③ ②のいわしの上に青じそと梅干しをのせ、頭側から巻いてつまようじでとめる。まわりに粉チーズをまぶしつける。
- 4 黒角皿にサラダ油(分量外)を薄く ぬり、3を並べる。
- ⑤ ②を中段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して 【8 魚のハーブ焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。

ポイント

黒角皿のこびりつきが気になるときは、アルミホイルやクッキングシートを敷くとよいでしょう。



焼き野菜

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑨ 焼き野菜	中段	約29分

【材料 (黒角皿 1枚分約500g)】

- 玉ねぎ(厚さ1cmの輪切り)
- ·····2~3枚
- かぼちゃ(厚さ1cmのくし切り) ……3~4切れ
- グリーンアスパラガス・・・・・3本
- パプリカ(くし切り)・・・・・・4切れ
- ズッキー二(厚さ1cmの輪切り)・・・5枚

ポイント

- 季節によって仕上りが異なり
- 表面にオリーブオイルをふり かけてもよいでしょう。

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② 黒角皿にサラダ油 (分量外) を薄く ぬり、野菜を並べる。
- ❸ ②を中段に入れ、【スチームオーブ ン】を押し、操作ダイヤルを回して 【9 焼き野菜】に合わせ、【スタート】 を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



米なすの田楽

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑨ 焼き野菜	由段	約29分

材料(4個分)

•	米なす		 	 	 …2個
•	田楽み	マ	 	 	 · 適量

作り方

- 入れて、セットする。
- ② なすはへたを取って縦半分に切り、 切り口に格子状に切り込みを入れ る。転がらないように皮を少し切 り落とし、塩水につける。
- 3 なすの表面にみそをぬって黒角皿に のせる。
- **④ ③**を中段に入れ、【スチームオーブ ン】を押し、操作ダイヤルを回して 【9 焼き野菜】に合わせ、【スタート】 を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



長いもとかぼちゃの 重ね焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン 9焼き野菜	中段	約32分

材料(約18×24cmの耐熱容器 1個分)

• 長いも200g
• かぼちゃ · · · · · · · 100g
• 玉ねぎ(薄切り)・・・・・・50g
• ベーコン(5mm幅に切る) · · · · · 2枚
• 粉チーズ · · · · · · · 30g
生クリーム ·····50mL
恒・アレよう・・・・・・・・・・・・各小力

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② 長いもは皮をむいて5mm厚さの 輪切りにし、酢水にさらす。かぼ ちゃは5mm厚さの薄切りにし、 大きければ半分に切る。

- 3 容器にバター(分量外)をぬり、玉 ねぎを入れ、上に長いもの半量、か ぼちゃ、ベーコン、残りの長いもを 順に重ねる。塩・こしょうをして全 体に生クリームをかけ、粉チーズを ふりかける。
- 4 黒角皿の中央に3をのせて中段に 入れ、【スチームオーブン】を押し、 操作ダイヤルを回して【9 焼き野菜】 に合わせ、【仕上り調節】強に合わせ て【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

スチームグリル



ひとロチャーシュー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル ③ひとロチャーシュー	上段	約33分

材料 (3~4人分)

• 豚バラ肉(塊)	 	 	·600g
たれ			

	「しょうゆ ‥‥‥・大さじ4
	はちみつ ‥‥‥・大さじ3
{	酒大さじ2
	しょうが(すりおろす)・・・・1 かけ
	にんにく(すりおろす)・・・・2かけ

手動のとき(スチームなし) グリル 約17~20分 裏返して グリル 約7~10分

作り方

- 豚肉は3cm角に切り、たれに4~5 時間ほどつけておく。
- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- 3 黒角皿にサラダ油をぬったネット をのせ、●を並べる。
- ④ ⑤を上段に入れ、【スチームグリル】 を押し、操作ダイヤルを回して 【13 ひとロチャーシュー】に合わせ、 【スタート】を押して焼く。
- **⑤** 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【**スタート**】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



スペアリブ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル (13)ひとロチャーシュー		約37分

材料 (3~4人分)

豚スペアリブ ·····700g(約7~8本)たれ

	赤みそ・・・大さじ5
	しょうゆ大さじ5
ł	酒・・・・・・・・大さじ5
	砂糖・・・・・・・大さじ4
	しょうが(すりおろす) ・・・・・2かけ

手動のとき(スチームなし) グリル 約19~22分 裏返して グリル 約9~12分

作り方

- 豚肉は肉の部分に切り込みを入れ、 たれに4~5時間ほどつけておく。
- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- 3 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、軽くたれをふきとった を並べる。
- ④を上段に入れ、【スチームグリル】 を押し、操作ダイヤルを回して 【13 ひとロチャーシュー】に合わせ、 【仕上り調節】強に合わせて【スタート】を押して焼く。
- **⑤** 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



豚肉のみそ漬け焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル (3)ひとロチャーシュー	上段	約33分

【材料 (4人分)】

• 豚ロース肉・・・・・4枚(1枚約150g) たれ

(みそ・			···大さ	: U5
酒 …			···大さ	:じ1
みりん			···大	:じ1
しょう	φ		・・・小け	:じ1
にんに	く(すり	おろす)]	かけ

手動のとき(スチームなし) グリル 約17~20分 裏返して グリル 約7~10分

作り方

- **●** 豚肉は軽くたたいて筋切りをし、たれに2時間ほどつけておく。
- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ③ 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、軽くたれをふきとった●を並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【スチームグリル】 を押し、操作ダイヤルを回して 【13 ひとロチャーシュー】に合わせ、 【スタート】を押して焼く。
- **⑤** 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



鶏の照り焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル 19鶏の照り焼き	上段	約36分

材料 (4人分)

• 鶏もも肉 ····2枚(1枚 約250g) たれ

	「しょうゆ・・ みりん・・・ 砂糖・・・・ サラダ油・					・大さじる
J	みりん・・・					・大さじ
	砂糖					・大さじ
	サラダ油					・大さじ

- 手動のとき(スチームなし)グリル 約17~20分裏返して グリル 約9~11分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

作り方

- 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、 フォークなどで皮に穴をあけて、 たれに30分ほどつけておく。途中 ときどき上下を返す。
- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- 3 黒角皿にサラダ油をぬったネット をのせ、●の皮を下にして並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【スチームグリル】 を押し、操作ダイヤルを回して【14 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】 を押して焼く。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度 【スタート】を押して焼く。



タンドリーチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル 149鶏の照り焼き	上段	約36分

材料(4人分)

• 鶏もも肉 ····2枚(1枚 約250g) たれ

「プレーンヨーグルト・・・・100g トマトケチャップ・・・・大さじ2 カレー粉・・・・・・・大さじ2 しょうが(すりおろす)・・・・1かけ にんにく(すりおろす)・・・・1かけ 塩・・・・・・・・・・・・小さじ1

- 手動のとき(スチームなし)グリル 約17~20分裏返して グリル 約9~11分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。

作り方

- 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、皮にフォークなどで数カ所穴をあける。たれをビニール袋に入れてよく混ぜ合わせ、鶏肉を入れる。もみ込むようにして味をなじませ、4~5時間ほどつけ込む。
- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ③ 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、●のたれをふきとり、皮を下にして並べる。
- ④ ⑤を上段に入れ、【スチームグリル】 を押し、操作ダイヤルを回して【14 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】 を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度 【スタート】を押して焼く。



フライドチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル 19鶏の照り焼き	上段	約34分

(材料 (8本分))

- 鶏手羽元 ·····8本(1本 約60g)
- 酒 ………大さじ1
- 市販のから揚げ粉 ……適量
- 手動のとき(スチームなし) グリル 約15~18分 裏返して グリル 約8~10分
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

(作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② 手羽元は酒に10分ほどつけてから、から揚げ粉をまぶす。
- 3 黒角皿にサラダ油をぬったネット をのせ、②を並べる。
- ④ を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【14 鶏の照り焼き】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。
- **⑤** 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度 【スタート】を押して焼く。

スチームグリル



塩鮭

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル (15)焼き魚(切り身)	上段	約29分

材料 (4切れ分)

- 塩鮭……4切れ(1切れ約80g)
- 手動のとき(スチームなし) グリル 約16~19分 裏返して グリル 約7~9分

作り方

- **1** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② 黒角皿にサラダ油をぬったネット をのせ、鮭の表になる面を下にして並べる。
- **③** ②を上段に入れ、【スチームグリル】 を押し、操作ダイヤルを回して 【15 焼き魚(切り身)】に合わせ、 【スタート】を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



さばの塩焼き

1	キー/メニュー	付属品	加熱時間
	スチームグリル (15)焼き魚(切り身)	上段	約29分

材料 (4切れ分)

- 塩さば……4切れ(1切れ約80g)
- 手動のとき(スチームなし)グリル 約16~19分裏返して グリル 約7~9分

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- 2 さばは表面に切れ目を入れる。
- 3 黒角皿にサラダ油をぬったネット をのせ、②の皮を下にして並べる。
- ◆ ③を上段に入れ、【スチームグリル】 を押し、操作ダイヤルを回して 【15 焼き魚(切り身)】に合わせ、 【スタート】を押して焼く。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

ポイント

- •大きさを合わせれば、他の魚の切り身も焼くことができます。
- 焼け具合は魚の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。お好みで仕上り調節を使い分けてください。
- 加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ぶりの照り焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
グリル	FEQ.	約20分

材料 (4切れ分)

ぶり・・・・・・4切れ(1切れ約80g)たれ

{ しょうゆ·····大さじ4 { みりん·····大さじ4 砂糖·····大さじ4

- ぶりはたれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。このたれは残しておく。
- ② 黒角皿にサラダ油をぬったネット をのせ、●の表面を下にして並べ る。
- ③ ②を上段に入れ、【グリル】で約15 ~18分に合わせ、【スタート】を押 して焼く。裏返してさらに【グリ ル】で約5~7分に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- 残りのたれを煮つめ、焼き上がった魚にぬる。

スチーム料理



材料 (4個分)

- 成分無調整豆乳(大豆固形分11%以上) ·····400mL
- にがり・・・・・・・・・適量
 ※にがりの種類によって使用する量が異なります。パッケージの指導に従ってください。

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ボールに冷えた豆乳とにがりを入れ、泡を作らないようによく混ぜ合わせる。
 - ※均一に混ざらないと、うまく固まらないことがあります。
- 耐熱容器に②を静かに4等分に分け 入れ、表面の泡をていねいに取り除 く。
- ④【スチーム料理】を押し、操作ダイヤルを回して【16 手作り豆腐】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を参 照ください。


手作り豆腐

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム料理 16手作り豆腐	なし	約15分



[ポイント]

• 使用する耐熱容器



例) そばちょこや茶わん蒸し容器など。

※容器の形状によって仕上りが変わるため、ご注意ください。

- 1個の量が約100mLになるように均等に分け入れてください。 1個の量が100mL以上になると仕上りが悪くなることがあります。
- 2個の場合は【仕上り調節】を弱、4個の場合は標準に合わせます。
- •豆乳やにがりの種類・濃度によって仕上りが異なります。
- にがりの量は、パッケージに指導してある「豆腐を作る場合」の割合に従って調節してください。
- 余熱や冷やすことでしっかり固まるので、中央が少し揺れるくらいのやわらかめに仕上げています。 スプーンでお召し上がりください。 もう少し固めたいときは、しばらく蒸らしてください。



材料 (4個分)

• 成分無調整豆乳(大豆固形分11%以上) ·····400mL

砂糖······大さじ2

にがり・・・・・・ 適量

※にがりの種類によって使用する量が異なります。パッケージの指導に従ってください。

豆花

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム料理 16手作り豆腐	なし	約15分



(作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② ボールに冷えた豆乳と砂糖、にがりを入れ、泡を作らないようによく混ぜ合わせる。
 - ※均一に混ざらないと、うまく固まらないことがあります。
- 耐熱容器に②を静かに4等分に分け 入れ、表面の泡をていねいに取り除 く。
- ④【スチーム料理】を押し、操作ダイヤルを回して【16 手作り豆腐】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。

スチーム料理



はまちの蒸しもの

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム料理 砂海鮮蒸し	なし	約7分30秒

材料 (4人分)

• はまち(上身) · · · · · · · · 300 g
• もやし60g
• にら(5cm幅に切る)・・・・・・ ¹ /2束
でま油・・・・・・・・・・・・適量
たれ(混ぜ合わせる)
∫ しょうゆ大さじ1
酢大さじ1

砂糖……小さじ1

豆板醤………小さじ1

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② はまちは厚さ約1cmに切る。
- 3 耐熱容器 (直径約23cm) にうすく でま油をぬり、②を放射状になら べて中央にもやしとにらをのせる。
- ④【スチーム料理】を押し、操作ダイヤルを回して【17海鮮蒸し】に合わせ、 【スタート】を押して加熱する。
- 動 蒸し上がれば、たれをかける。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



シーフードマリネ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム料理 17)海鮮蒸し	なし	約7分30秒

材料 (4人分)

作り方

給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。

トマト・・・・・・・大1個

- えびは尾を残して殻をむき、背わたを取る。いかは足と内臓を取りのぞいて皮をむき、1cm位の輪切りにする。
- 耐熱容器に△を入れて混ぜ合わせる。
- ④ 【スチーム料理】を押し、操作ダイヤルを回して【17海鮮蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



えび団子のれんげ蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム料理 17)海鮮蒸し	なし	約5分30秒

(材料(陶器製のれんげ8個分))

- えび・・・・・・・正味120g (尾、背わた、殻を取り、 粗みじん切りにして包丁でたたく)
- ゆでたけのこ(みじん切り)・・40g 「酒・・・・・・・小さじ1
- A 砂糖・・・・・・・・小さじ½塩・こしょう・・・・・・各少々
- 木綿豆腐 ・・・・・・ ¹/₆丁(約40g)(水を切る)
- 片栗粉······小さじ½

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- ② ボールにえびとゆでたけのこ、A を入れてよく混ぜ合わせる。
- **3 ②**に豆腐と片栗粉を加え、さらによく混ぜ合わせ、8等分する。
- 1 れんげの内側にサラダ油をぬり、3をのせて形を整えて、平皿にのせる。
- ⑤ 【スチーム料理】を押し、操作ダイヤルを回して【17 海鮮蒸し】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して加熱する。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。

バリエーション……

えび団子のしいたけ蒸し(10個分)

軸を切り落としたしいたけ10個の内側に、10等分したえび団子のたねをつめて耐熱容器にのせ、同様に加熱します。



赤飯

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム料理 ①8おこわ	なし	約20分

材料 (4人分)

もち米・・・・・・・2合(約300g)
• あずき · · · · · · · 40g
ごま塩・・・・・・・・・・少々

作り方

- 鍋にあずきとたっぷりの水(分量外) を入れて強火でゆで、沸とうした らゆで汁を捨てる。新たに3カップ の水を加え、皮が破れないように ゆでる。このゆで汁は残しておく。
- ② もち米は洗ってザルに上げて水気を切り、耐熱容器に●のゆで汁 (300mL)と共に入れて1時間ほどつけておく。

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- **4 2**に**1**のあずきを加える。
- ⑤【スチーム料理】を押し、操作ダイヤルを回して【18 おこわ】に合わせ、 【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 途中ブザーが鳴れば、混ぜ合わせ、 再度【スタート】を押して加熱する。
- **⑦** 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いた ふきんをかけ、5分ほど蒸らして ごま塩をふる。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



山菜おこわ

‡ -/Xニュ-	付属品	加熱時間
スチーム料理 18 おこわ	なし	約22分

材料 (4人分)

	5米·····2合(約300g)
● 山茅	ミックス水煮100g
(zk	気を切る)
1	「水180mL
	酒120mL
• (A)	和風だしの素・・・・・小さじ1
	「水·······180mL 酒······120mL 和風だしの素·····小さじ1 しょうゆ·····大さじ¹/₂

作り方

- もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけたあと、ザルに上げて水気を切る。
- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。

- ④【スチーム料理】を押し、操作ダイヤルを回して【18 おこわ】に合わせ、 【仕上り調節】強に合わせて【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、混ぜ合わせ、 再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いた ふきんをかけて約5分ほど蒸らす。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



中華おこわ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム料理 18 おこわ	なし	約22分

材料 (4人分)

もち米・・・・・・2合(約300g)
#き豚・・・・・・80g 干ししいたけ(もどす)・・2枚 ゆでたけのこ・・・・50g 干しえび(もどす)・・大さじ1 ぎんなん・・・・・8粒 ねぎ(小口切り)・・・・50g
• ® { しいたけとえびのもどし汁1カップ(200mL) 酒・しょうゆ …・各大さじ1 砂糖小さじ1/2 ごま油大さじ1/2 塩・こしょう各少々

(作り方

● もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけたあと、ザルに上げて水気を切る。

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れて、セットする。
- 焼き豚、しいたけ、ゆでたけのこは 1cmの角切りにする。
- 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【18 おこわ】に合わせ、 【仕上り調節】強に合わせて【スタート】を押して加熱する。
- **⑤** 途中ブザーが鳴れば、混ぜ合わせ、 再度【スタート】を押して加熱する。
- - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を 参照ください。



チーズ蒸しケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	蒸し上げ
〈蒸し上げ〉 スチーム調理	中段	約20分

材料(直径約6cmのアルミカップ8個分)

- クリームチーズ · · · · · · · 70g • 砂糖 · · · · · · · · 50g
- 卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・ M寸2個 バター(小さくきざむ)・・・・・・20g
- ホットケーキミックス ·····70g
- (ラム酒につけておく) ·····20g

置き方



作り方

● 給水タンクに満水ラインまで水を入 れて、セットする。

- 2 耐熱性のボールにクリームチーズを 入れ、【レンジ出力200W】で約30 秒~1分に合わせ、【スタート】を押 して加熱し、やわらかくして砂糖を 加え、よく混ぜる。
- 耐熱容器にバターを入れてラップを し、【**レンジ出力600W**】で約30~ **40秒**に合わせ、【スタート】を押し て加熱し、溶かす。
- **4 2**に卵を加えてよく混ぜ、さらに**3** を加えて軽く混ぜる。
- **⑤ ②**にホットケーキミックスを加え、 さっくりと混ぜ合わせる。
- 6 アルミカップに6を8等分に分け入 れ、レーズンをのせる。
- **②** 黒角皿にネットをのせ、**⑤**をのせて 中段に入れ、【スチーム】を押して 【仕上り調節】弱で約20~25分に合 わせ、【スタート】を押して加熱する。



マーラーカオ

(キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約18分

材料(直径約6cmのアルミカップ 8個分)

	[三温糖 · · · · · · · · · · 60g
	黒砂糖小さじ2
• (A) {	薄力粉・・・・・・・80g ベーキングパウダー・・小さじ 1 ½ (合わせてふるう)
	ベーキングパウダー・小さじ 1 1/2
	(合わせてふるう)

•	卵······M寸1個
•	牛乳 ·····50mL
•	松の実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



作り方

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を入 れて、セットする。
- ② ②を入れたボールに卵、牛乳を入れ てよく混ぜる。
- 3アルミカップに2を8等分に分け入 れ、松の実をのせる。
- ④ 黒角皿にネットをのせ、
 ③を並べて 中段に入れ、【スチーム】を押して 【仕上り調節】弱で約18~23分に合 わせ、【スタート】を押して加熱する。



豚肉の スチーム春巻き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約18分

材料(8本分)

ライスペーパー・・・・・・4枚 青じそ・・・・・・8枚 • にんじん(せん切り) ······40g • 春雨 · · · · · · · 20g 豚ひき肉·····150g 塩・こしょう……・各少々 しょうゆ・・・・・・小さじ1/2 ナンプラー ……小さじ1 一味唐辛子………適量 ごま油・・・・・・・少量 クッキングシート・・・・・・・1枚

たれ

(約25×25cm)

ナンプラー・・・・・・大さじ2

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を入 れて、セットする。
- ② 春雨はもどさずにこまかく切り、A と混ぜ合わせる。
- 3 ライスペーパーは半分に切り、水に くぐらせてしっとりとやわらかくし たあと、円を上側にしてペーパータ オルなどの上に置く。水を吸ってや わらかくなったら、手前中央に青じ そを置き、にんじんと❷をのせて巻 <。
- 4 黒角皿にネットをのせ、クッキング シートを敷いて3を並べ、中段に入 れて【スチーム】を押し、【仕上り調 節】弱で約18~23分に合わせ、【ス タート】を押して加熱する。
- ⑤ たれを作る。ナンプラーと水を混ぜ 合わせ、ゆずを絞り入れる。



蒸し鶏とキャベツ のサッパリ和え

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約18分

材料(4人分)

鶏ささみ200g
• A { 回
● ▲ しょうが汁·····小さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・少々
キャベツ・・・・・・130g (ひと口大に切り、ゆでたもの)
(ひと口大に切り、ゆでたもの)
「もみじおろし ‥‥‥適量
• ® { もみじおろし · · · · · · · 適量 きざみねぎ · · · · · · · · 適量 ぽん酢 · · · · · · 大さじ3
↓ぽん酢・・・・・・大さじ3
クッキングシート・・・・・・・] 枚

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ささみはすじを取って適当な大きさにさき、(こ30分ほどつけておく。)
- ③ 黒角皿にネットをのせ、クッキングシートを敷いて②を並べ、中段に入れて【スチーム】を押し、【仕上り調節】弱で約18~23分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 蒸し上がれば、キャベツ、®と和える。



蒸したまご

材料(8個分)

(約25×25cm)

• 卵(冷蔵) · · · · · · · · · M寸8個

 	付属品	加熱時間
スチーム調理	中段	約25分

置き方

0000 0000

作り方

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 黒角皿にネットをのせ、卵をのせて中段に入れ、【スチーム】を押して【仕上り調節】弱で約25~35分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



蒸しプリン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	蒸し,上げ
〈蒸し上げ〉 スチーム調理	中段	約18分

材料(直径6cmのプリン型9個分)

- カラメルソース ……下記参照牛乳 ……2カップ (400mL)
- 砂糖·····80g
- 卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・4個バニラエッセンス・・・・・・少々

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② プリン型に薄くバター (分量外) をぬり、カラメルソースを分け入れる。
- ④ 3に卵とバニラエッセンスを加えて 混ぜ、こして②に分け入れる。

●カラメルソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約3分30秒

材料

• A { 砂糖 水··	砂糖・・・・・・45g 水・・・・・・大さじ2
	水大さじ2
• 7k ·	

作り方

- 水を加えて手早く混ぜる。
 - ※水を加えたときにはじくので、 やけどに注意してください。

A 注 意

カラメルソースを作るとき、時間をかけすぎないでください。焦げたり発火することがあります。また、加熱後は熱くなっていますので、やけどにご注意ください。



フライ用パン粉やコーンフレークを使い、余分な油をカットして 油で揚げるより低カロリー!



- 必ず、下段で焼いてください。
- 素材によって仕上りが変わることがあります。
- パン粉やコーンフレークの代わりに、お茶漬けあられ、くだいた天かすや細かく刻んだアーモンドなどを使ってもおいしくできます。
- 黒角皿のこびりつきが気になるときは、アルミホイルやクッキングシートを敷くとよいでしょう。

フライ用パン粉



\$-/X <u>_</u> 1-	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約2分30秒

バリエーション……

粉チーズ、パセリのみじん切りなどを入れると、一味変わったパン粉になります。

材料(1回分)

- パン粉 · · · · · 50g
- サラダ油・・・・・・・大さじ1

作り方

- 耐熱容器にパン粉を広げ、サラダ油 をふりかけて混ぜる。
- ②【レンジ出力700W】で約2分30秒~ 3分30秒に合わせ、【スタート】を押し、きつね色になるまで加熱する。 途中3~4回かき混ぜる。

⚠ 注 意

時間をかけすぎると、焦げて煙が出たり、発火することがありますので、ときどきドア を開けてよく混ぜてください。

また、色がつき始めると、急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

豚肉のポテトフライ

約**153**kcal (1個分)



キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オートメニュー		約23分
29 ヘルシーフライ	下段	

大米1/10個分)

- 豚ロース薄切り肉 ……300g
- 塩・こしょう ……各少々
- じゃがいも(拍子木切り)…中1個(約150g)
- 衣

手動のとき オーブン(予熱なし)250℃ 約20~25分

バリエーション……

野菜はゆでたにんじん、さやいんげん、アスパラガスなどに代えてもよいでしょう。

- ●上記のフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- ② じゃがいもは平皿にのせてラップをし、 【レンジ出力700W】で約1分~1分 30秒に合わせ、【スタート】を押して 加熱する。
- ③ 豚肉を広げ、塩・こしょうをし、② を2~3本芯にして巻く。小麦粉、溶 き卵、●のパン粉の順に衣をつける。
- ④ 黒角皿に
 を並べて下段に入れる。
 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して
 [24 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

ヒレカツ

約**145**kcal (1個分)



キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー ② ヘルシーフライ	下段	約23分

材料(12個分)

豚ヒレ肉(かたまり)・・・・・300g
塩・こしょう各適量
• 衣
[小麦粉 · · · · · · · · · · 適量
溶き卵] 個
【フライ用パン粉 ・・・・・・・ 1 回分

手動のとき オーブン(予熱なし)250℃ 約20~25分

作り方

- 89ページのフライ用パン粉の作り 方を参照してパン粉を作る。
- ② 豚肉は 12 等分に切り、包丁でたたいて塩・こしょうをする。
- ③ 小麦粉、溶き卵、●のパン粉の順に 衣をつける。
- ④ 黒角皿に③を並べて下段に入れる。 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【24へルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

鶏ささみとえびのコーンフレーク揚げ

約**155**kcal (1個分)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ
〈焼き上げ〉 オートメニュー		約23分
24ヘルシーフライ	下段	

材料(12個分)

- 鶏ささみ(すじを取る)・・・・6本
 さやいんげん(すじを取る)・・・12本
 えび(殻をむき、背わたを取る)・・・6尾
 八ム(半分に切る)・・・・・6枚
 塩・こしょう・・・・・・各少々
 サラダ油・・・・・大さじ1½
 衣
 「小麦粉・・・・・・適量 溶き卵・・・・・1個コーンフレーク(くだく)・・・60g
- 手動のとき オーブン(予熱なし)250℃ 約20~25分
 - ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

作り方

- ささみは縦半分に切って、ラップにはさみ、めん棒で軽くたたいて薄くのばす。えびは腹開きにして半分に切る。
- ② さやいんげんはラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約40秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、冷水にとってさまして半分に切る。
- ③ ささみに塩・こしょうをし、上にハム、 えび、さやいんげんをのせてしっか りと巻く。小麦粉、溶き卵、コーン フレークの順に衣をつける。
- ④ 黒角皿に ③を並べて上からサラダ油をかけて下段に入れる。【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【24 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

えびのヘルシーフライ

約**85**kcal (1尾分)




+ -/X=1-	付属品	加熱時間
オートメニュー ② ヘルシーフライ	下段	約23分

材料(16尾分)

- 手動のとき オーブン(予熱なし)250℃ 約20~25分
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

- 89ページのフライ用パン粉の作り 方を参照してパン粉を作る。
- えびは尾を残して殻をむき、背わたを取り、腹側に切れ目を入れて軽く塩・こしょうをする。
- 3 ②のえびの水気をふき取り、小麦粉、溶き卵、●のパン粉の順に衣をつける。
- ④ 黒角皿に③を並べて下段に入れる。 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【24 ヘルシーフライ】 に合わせ、【スタート】を押して焼く。



目に良いビタミン類がいっぱい!

カポナータ(イタリアの夏野菜料理)



#-/メニュ-	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

材料(4人分)

なす・・・・・・・・ 本(約 / Ug)
● アスパラガス・・・・・・・・・2本
セロリ・・・・・・・・・・・・・・・ 1本(約100g)
玉ねぎ ······ ¹/4個(約50g)
パプリカ(赤・黄)・・・・・・・各¹/2個
ピーマン · · · · · · · · 1個
トマトの水煮(缶詰)・・・・1/2缶(約200g)
(にんにく (薄切り)····· 2かけ • (A) 固形スープ·····1値
● 🖎 固形スープ · · · · · · · 1個
塩・こしょう・・・・・・ 各少々

• ゆでたて・・・・・・100g

作り方

- 野菜は1.5cm角に切り、トマトの水煮は粗くつぶす。たこはひと口大に切る。
- ② 深めの耐熱容器にAとたこ以外の を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【レンジ出力700W】で約5~8分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、たこを加えひと混ぜする。ラップをし、【レンジ出力700W】で約3~5分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



加熱後、お好みで酢を少々 加えてもよいでしょう。

なめこのぬるぬるルチンは消化吸収を促進!

たっぷりきのこ汁



キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約10分

材料(4人分)

- なめこ・・・・・・・1パック(約100g)
- 生しいたけ えのきだけ しめじ・まいたけ

だし汁…2カップ(400mL) 薄口しょうゆ……小さじ2 みりん……小さじ1

塩・・・・・・・・・・・・少々

• みつ葉・・・・・・・・・ 適量

作り方

- しいたけは石づきを取って薄切りにし、えのきだけは根元を切り、半分の長さに切ってほぐす。しめじ、まいたけは石づきを取って小房に分ける。
- ② 深めの耐熱容器になめこと ①、A を入れる。ラップはしない。
- ③ 【レンジ出力700W】で約10~13 分に合わせ、【スタート】を押して、 途中混ぜながら加熱する。
- 加熱後、みつ葉を加える

豆腐のオリゴ糖でおなか快調!

くず豆腐



‡ -/メニュ-	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約7分

材料(4人分)

- A しょうゆ・・・・・・大さじ1 酒・・・・・・大さじ1 砂糖・・・・・・大さじ1/2 水・・・・・1/2カップ(100mL)
- ▶ 片栗粉(同量の水で溶く)・・・・・小さじ2

- 豆腐は軽く水切りをする。
- ② 深めの耐熱容器に必を入れ、●を粗くくずしながら加える。軽く混ぜてラップをする。
- ③【レンジ出力600W】で約5~7分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、片栗粉を加えてよく混ぜる。ラップをし、【レンジ出力600W】で約2~4分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

大豆レシチンで脳の活性化に!

麻婆豆腐



1	キー/メニュー	付属品	加熱時間
	レンジ出力	なし	約6分

材料(4人分)

- 木綿豆腐······ 1丁(約300g)
 - (市販の麻婆豆腐の素 - · · · · · · · · · · 1袋(約70g)

【水······3/4カップ(150mL)

• 付属のとろみ粉 · · · · · 1袋(約 10g) (大さじ2の水で溶く)

作り方

- 豆腐は水気をふいて1.5cm角に切る。
- ② 深めの耐熱容器に ●と Aを入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- ③【レンジ出力600W】で約4~7分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、とろみ粉を加えて手早く混ぜる。ラップをし、【レンジ出力600W】で約2~4分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

ポイント

- ・麻婆豆腐の素に肉が入っていないときは、豚ひき肉80gを作り方②で加え、よくほぐします。
- とろみ粉がついていないときは、加える必要はありません。

えのきと豆板醤で肥満抑制に!

えのきとなめこのピリ辛煮



#-/X==-	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約9分

材料(4人分)

- えのきだけ・・・ 2パック(約200g)
- なめこ·····2パック(約200g)
 - 「豚ひき肉······100g
- A 玉ねぎ(みじん切り)・1/4個(約50g)
 にんにく(みじん切り)・・・・1 かけ
- ® (酒・しょうゆ・・・・ 各大さじ2 砂糖・・・・・・・・・ 小さじ2 豆板醤・片栗粉・・・ 各小さじ1 赤唐辛子(小口切り)・・・・・ 適量

作り方

- えのきだけは根元を切り、半分の長さに切ってほぐす。
- ② 深めの耐熱容器になめこと①、⑥を 入れてよくほぐし、⑥を加えて混ぜ、 ラップをする。
- ③【レンジ出力700W】で約9~12分に合わせ、【スタート】を押して、途中混ぜながら加熱する。

ごぼうの食物繊維とはちみつのグルコン酸で便秘予防に!

きんぴらごぼう



‡ -/Xニュ-	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

材料(4人分)

- ごぼう……1本(約100g)
- にんじん・・・・・・・1/4本(約50g)
- こんにゃく · · · · · 50g
- はちみつ····· 大さじ2
- しょうゆ・・・・・・ 大さじ1½
- ごま油……………………小さじ1
- いりごま・一味唐辛子・・・ 各適量

- ごぼうは6cm長さのせん切りにし、 酢水につけてアクを抜く。にんじん、 こんにゃくは6cm長さのせん切り にする。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れ て混ぜる。ラップはしない。
- ③【レンジ出力700W】で約8~11分に合わせ、【スタート】を押して、途中混ぜながら加熱する。



筑前煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	煮込み
〈煮込み〉 オートメニュー 22 煮込み料理	なし	約50分

材料(4人分)

• 鶏もも肉 ······200g
(ひと口大のそぎ切り)
• れんこん100g
(乱切り、酢水につける)
• ごぼう100g
(乱切り、酢水につける)
ゆでたけのこ(乱切り)・・・・・100g
• にんじん(乱切り)
·····/2本(約100g)
干ししいたけ・・・・・・5枚
(+ D) V () (- D - 2)

(もどして半分に切る) • こんにゃく・・・・・・1丁(約200g) (ひと口大にちぎり、ゆでる)

• さやえんどう(すじを取る) ···50g

サラダ油・・・・・・・大さじ½干ししいたけのもどし汁・・・・1½カップ(300mL)

・ A しょうゆ · · · · · · · 大さじ4 砂糖 · · · · · · · 大さじ3 みりん · · · · · · · 大さじ3

| みりん · · · · · · · 大さじ3 | 酒 · · · · · · 大さじ2

作り方

- さやえんどうはラップに包んで平皿 にのせ、【レンジ出力700W】で約1 分10秒に合わせ、【スタート】を押 して加熱する。
- ② フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉と と ・ と ・ 以外の野菜とこんにゃくを炒める。
- 3 耐熱容器に②と®を入れ、落としぶたをし、さらにふたをする。
- ④【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【22 煮込み料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 加熱後、さやえんどうを加えて軽く ひと混ぜする。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた) を参 照ください。
 - 手動のとき

【レンジ出力700W】約8分 ↓ 続けて 【レンジ出力200W】約40~50分



ロールキャベツ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下でしらえ〉 レンジ出力 〈煮込み〉 オートメニュー ②煮込み料理	なし	煮込み 約75分

材料(8個分)

- キャベツ・・・・・・8枚(約400g) 合びき肉・・・・・・200g 玉ねぎ・・・・・1/2個(約100g) (みじん切り)
- (本乳大さじ1/2で湿らせる)
 塩・こしょう・・・・・・各少々
 ナツメグ・・・・・・少々
 水・・・11/2カップ(300mL)
- B 固形スープ・・・・・・2個トマトケチャップ・・・大さじ4
- 塩・こしょう ····・・・・・・・各少々

作り方

- キャベツは太い芯をそぎ、芯の部分と葉先を交互に重ねて、ラップに包む。巻き終わりを下にして平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約3分30秒~4分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② ボールに (A)を入れ、よく混ぜ合わせて8等分にする。
- **3 ①**のキャベツの上に**②**を置き、たわら形に包んで、巻き終わりをつまようじでとめる。
- ⑤【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【22 煮込み料理】に合わせ、【仕上り調節】強に合わせて【スタート】を押して加熱する。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ (延長機能の使いかた)を参 照ください。
 - 手動のとき

【レンジ出力700W】約8分

↓ 続けて

【レンジ出力200W】約60~70分

ポイント

- ●容器は深めの耐熱容器(容量2L以上/深さ7cm以上)をお使いください。
- 加熱後は全体を軽く混ぜ合わせて味をなじませます。また、もう少し煮込みたいときは、【レンジ出力200W】で様子を見ながら加熱してください。
- 落としぶたはラップやクッキングシート、平皿などを使います。アルミホイルや金属製のものは使わないでください。



切り干し大根の煮もの

‡-/X=1-	付属品	加熱時間
オートメニュー ②煮込み料理	なし	約45分

材料(4本分)

•	切り干し大根60g
•	油揚げ1枚
	I - 1 1 0 1 (11 1 1 - 1)

• にんじん(せん切り)

サラダ油・・・・・・・・・大さじ1しょうゆ・・・・・大さじ3砂糖・・・・・・大さじ2酒・・・・・・・大さじ2

• A みりん · · · · · · · 大さじ1 だし汁

√ 切り干し大根のもどし汁 ・・・・合わせて2½カップ(500mL)

作り方

●切り干し大根は洗ってごみなどを取りのぞき、15~20分水につけてもどす。

油揚げは熱湯をかけて油抜きし、 4cm長さの5mm幅に切る。

- フライパンにサラダ油を熱し、水気 を絞った切り干し大根と油揚げ、に んじんを炒める。
- 3 耐熱容器に②と④を合わせたものを 加え、落としぶたをしてさらにふた をする。
- ④【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【22 煮込み料理】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して加熱する。

※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。

•手動のとき

【レンジ出力700W】約10分 ↓ 続けて 【レンジ出力200W】約20~30分



肉じゃが

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー ②煮込み料理	なし	約70分

材料(4人分)

牛蒡	等切り肉 ······200g
• U	ゃがいも3個(約450g)
	aぎ1個(約200g)
	「水 ······1カップ (200mL)
	「水 ······1カップ(200mL) 砂糖 ·····大さじ4
• (A)	しょうゆ · · · · · · 大さじ4½ 酒 · · · · · · · 大さじ1½
	酒・・・・・・・大さじ11/2
	しみりん ・・・・・・大さじ11/2

作り方

- ◆牛肉は3~4cm幅に切る。じゃがいもは4つ切り、玉ねぎは6つのくし形に切る。
- ② 耐熱容器に ○と を入れて落としぶたをし、さらにふたをする。
- ③【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【22 煮込み料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
 - ※加熱後、もう少し加熱したいときは、 16ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。
 - 手動のとき

【レンジ出力700W】約10分 ↓ 続けて 【レンジ出力200W】約50~60分



かれいの煮つけ

‡ -/メニュ-	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約5分 200W 約20分

材料(4人分)

かれい・4切れ(1切れ 約150g)
 しょうが(薄切り)・・・・・1かけ
 水・・・・1カップ(200mL)
 砂糖・・・・・・大さじ4
 しょうゆ・・・・大さじ4
 酒・・・・・大さじ3

- かれいは水洗いをし、味のしみ込みをよくするため、皮の黒い方に切れ目を入れる。
- ② 耐熱容器にAとしょうがを入れてふたをし、【レンジ出力700W】で約5分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、煮たてる。
- ③ ②に●を加え、全体に煮汁をかける。 ラップで落としぶたをし、さらにふ たをする。【レンジ出力700W】で 約5~6分、【レンジ出力200W】で 約20~25分に合わせ、【スタート】 を押して加熱する。

豆のもどし

‡ -/メニュ-	付属品
温度調理	なし

保存のきく乾物類、おいしさの決め手はもどしかた。温度調理でもどし、 あとはレンジでふっくらとおいしく煮込みます。

もどしかた(金時豆や大豆、黒豆など)

豆は洗って耐熱容器に入れ、たっぷりの水を加えます。 ラップで落としぶたをし、【温度調理】で温度と時間 を合わせて加熱します。

加熱時間の目安温度 45℃ 時間 180分





昆布豆

#-/メニュー	付属品	加熱時間
〈豆のもどし〉 温度調理		煮込み 500W 約10分
〈煮込み〉	なし	100W 約90分
レンジ出力		100W [†] 約30分 _/

材料(4人分)

- 大豆 · · · · · 1 1/2カップ (約200g)
- 水 ······5カップ(1000mL) 「砂糖·····150g
- A しょうゆ ·····大さじ3 塩·····少々
- だし昆布(1cm角に切る)…30g

作り方

- 深めの耐熱容器 (容量2L以上) に洗った大豆と水を入れ、ラップで落としぶたをする。
- ② 【温度調理】45℃で約180分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ③ ②のラップをはずし、○を加えて混ぜ、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力500W】で約10~14分、【レンジ出力100W】で約90分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ ③に昆布を加え、落としぶたをして、 さらにふたをする。【レンジ出力 100W】で約30分に合わせ、【スタ ート】を押して加熱する。

加熱後、ふたをしたままさまし、味を含ませる。



ヨーグルト

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力 〈調理〉 温度調理	なし	調理 約110分

材料(4人分)

- 牛乳·····21/2カップ(500mL)
- 市販のヨーグルト・・・・・100g (無糖タイプ)

作り方

- 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力 700W】で約4~5分に合わせ、【スタート】を押して加熱した後、人肌位(約40℃)までさます。
 - ※表面にできた膜はきれいに取りのぞき ます。
- ② ヨーグルトをかたまりのないようによく混ぜて●に加え、さらに混ぜ合わせる。

3 ②の表面に落としぶたのようにラップをする。



- ④ [温度調理] 40℃で110~130分に 合わせ、【スタート】を押して加熱す る。
 - ※加熱中はかき混ぜたりしないでください。
- 5 加熱後、冷蔵庫で冷やす。

ポイント

- 使用する耐熱容器 (ボールなど) は、熱湯で殺菌して乾かしたものをお使いください。
- 牛乳やスターター (発酵の種) として使うヨーグルトは、新しいものをお使いください。
- 市販のヨーグルトよりも、ゆるく仕上ります。
- ヨーグルトの表面に水分(乳清など)が出ることがあります。ヨーグルトと混ぜてお召し上がりください。
- なるべく早くお召し上がりください。保存する場合は、冷蔵庫で約1週間が限度です。
- ●使用する牛乳やヨーグルトの種類、または季節や環境によって味や仕上りが異なることがあります。
- ソースやドレッシング、カレーのかくし味など、いろいろな料理にお使いいただけます。 タンドリーチキン ®82ページ



ごはん

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	カ なし	700W 約7分
		200W 約15分

材料(4人分)

精白米	·····2合(約300g)	
• 水	·····420mL	

作り方

- ●米は洗って水気を切り、深めの耐熱容器に分量の水と共に入れて30分~1時間ほどつけておく。
- ① ①にふたをし、【レンジ出力700W】で約7~8分、【レンジ出力200W】で約15~20分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ❸ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて10分ほど蒸らす。
 - ※ふきこぼれしやすいので、容器は深め のものを使います。

ポイント

- 耐熱容器はキャセロールをお使い ください。
- ごはんは1~3合まで炊けます。

米	1合(約150g)	3合(約450g)
水	210mL	650mL
加熱時間	約3~4分	【レンジ出力700W】 約10~11分 【レンジ出力200W】 約25~30分



材料(4人分)

 あさり ・・・・・約600g バター ・・・大さじる (A) 酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	g
「バター・・・・・・大さじる	2
• ♠{ 酒 · · · · · · · · 大さじね	2
しこしょう・・・・・・・少々	Z
きざみねぎ・・・・・・1本気	t

作り方

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② あさりは塩水につけ、砂をはかせてきれいに洗う。
- ③大きめの耐熱容器に②を入れ、②とねぎを加えて【スチーム】を押し、【レンジ出力】で約9~12分に合わせ、【スタート】を押して、途中1~2回かき混ぜながら加熱する。

あさりの酒蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジスチーム	なし	約9分

バリエーション……… あさりのワイン蒸し

酒の代わりに白ワイン大さじ2を加えて加熱します。ねぎの代わりににんにくのみじん切り少々ときざみパセリをふりましょう。



材料

キャベツ、きゅうり、にんじん

 ・キャベツ、きゅうり、にんじん
 ・合わせて200g

 ・高春辛子(小口切り)・・・・・1本
 ・塩昆布(せん切り)・・・・・適量
 しょうゆ・・・・・・小さじ1/2

作り方

- ●野菜を食べやすい大きさに薄く切る。
- ② 耐熱容器に●と®を入れてラップを し、【レンジ出力700W】で約1分 30秒~3分に合わせ、【スタート】 を押して加熱する。
- 3 常温までさましてから、冷蔵庫で冷 やす。

即席漬け

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約1分30秒



材料(4人分)

◆ 若鶏······1羽(約1.2kg	ડુ)
塩・こしょう各適	量
• 玉ねぎ1個(約200g	<u>(</u>
(ぶつ切り)	

• にんじん ······/2本(約100g) (ぶつ切り)

セロリ・・・・・・1本(約100g) (ぶつ切り)

サラダ油 · · · · · · 大さじ3

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	下段	約60分

ローストチキン

作り方

● 若鶏はよく洗って水気を切り、フォークなどで皮に穴を開け、塩・こしょうをすり込む。

首と腹は穴をふさぐために、皮をたこ糸で縫い込む。手羽は背中で組ませ、両足はたこ糸でしばって、形をととのえる。



② オーブン皿にサラダ油 (分量外) をぬり、●の鶏肉を胸を上にして中央にのせ、まわりに野菜を置く。



③ ②の表面全体にサラダ油をふりかけ、下段に入れる。【オーブン】1度押し(予熱なし)250℃で約60~70分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

ポイント

脂が飛び散りやすいので、鶏肉のまわりに香りづけとして玉ねぎ、にんじん、セロリなどを置いて加熱します。玉ねぎ、にんじんの皮やへた、セロリの葉などのくず野菜でもよいでしょう。



えびのチリソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

材料(4人分)

- えび ·····16尾(約350g)
- チリソース

(にんにく(みじん切り)

- ② 耐熱容器にチリソースの材料を入れてよく混ぜる。 ●を加えてよくからめ、ラップをする。
- ③【レンジ出力500W】で約6~10分に合わせ、【スタート】を押し、途中2~3回かき混ぜながら加熱する。

アフターサービスについて

保証書は外装箱に添付しております。

●保証書は販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

- ●ただし、マグネトロンのみ2年間です。
- ●一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

修理を依頼されるとき

●51~56ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

保証期間中は

●保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

保証期間がすぎているときは

●お買い上げ販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

●センサーオーブンレンジ補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お引越しのとき

- ●この製品は50Hz-60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越しされても、そのままお使いいただけます。
- 販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けてください。

アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

- ●お買い上げ販売店か、もよりの「お客さまご相談窓口」(添付の一覧表、または裏表紙参照)にお問い合わせください。
 - この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用 できません。また、アフターサービスもでき ません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.

No servicing is available outside of Japan.

仕様

電子レンジ加熱	高	周 :	波出	力	1,000W(注)·700W·600W·500W·200W相当·100W相当	
	周 波 数		数	2,450MHz		
	消	費	電	力	1,450W	
	消	費	電	力	1,380W	
オーブン加熱		温	度調	節範	囲	発酵 (30℃・35℃・40℃・45℃) ※このオーブンレンジの230~250℃の温度での運転時間は 100~250℃ 約10分間です。その後は自動的に220℃に切り換わります。
グ リ ル 加	熱	消	費	電	力	930W
共 通 仕 様		入	力	電	源	単相100V 50-60Hz共用
	外	形	寸	法	(幅)502×(奥行)418×(高さ)360mm	
	庫內寸法(有効)		効)	(幅)339×(奥行)354×(高さ)235mm		
		質	量	(重さ)		15.5kg

(注) 高周波出力1,000Wは、短時間高出力機能であり、調理中自動的に700Wに切り換わります。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質はリを含有しておりませんは20。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

http://www.sanyo.co.jp/Environment/